



## Manuel d'utilisation du moniteur OLED AG456UCZD

Sur la base des caractéristiques du produit OLED, il est recommandé d'entretenir l'écran conformément aux exigences des instructions d'utilisation pour réduire le risque de rétention d'image.



www.aoc.com ©2023 AOC.All Rights Reserved



Sécurité	1
Conventions nationales	1
Alimentation	2
Installation	
Nettoyage	4
Autre	5
Réglages	6
Contenu de la boîte	6
Configuration du support et de la base	7
Réglage de l'angle de visualisation	
Connexion du moniteur	9
Wall Mounting	10
Fonction de AMD Freesync Premium	11
Fonction compatible G-SYNC	12
HDR	
Entretien de l'écran	14
Réglage	17
Touches de raccourci	
Description des boutons de la télécommande	
Guide des touches OSD (Menu)	
OSD Setting (Réglages d'OSD)	21
Game Setting (Réglage jeux)	
Luminance (Luminosité)	
PIP Setting (Réglage PIP)	
Color Setup (Réglage de la couleur)	
Audio	
Light FX	
Extra	
OSD Setup (Réglage OSD)	
Voyant DEL	
Dépannage	
Spécifications	
Caractéristiques générales	
Modes d'affichage préréglés	
Assignations des broches	39
Plug & Play	

## Sécurité

## **Conventions nationales**

Les sous-parties suivantes décrivent les différentes conventions de notation utilisées dans ce document.

### Remarques, Avertissements et Mises en garde

Partout dans ce guide, les blocs de texte peuvent être accompagnés d'une icône et du texte en gras ou en italique. Ces blocs présentent des remarques, des avertissements et des mises en garde, et ils sont utilisés de la manière suivante :



REMARQUE : Une REMARQUE indique des informations importantes qui vous aident à mieux utiliser votre ordinateur.

٨

**AVERTISSEMENT :** Un AVERTISSEMENT indique soit des dommages potentiels pour le matériel, soit un risque de perte de données, et vous recommande une procédure pour éviter le problème.

Δ

**MISE EN GARDE :** Les MISES EN GARDE signalent des risques corporels potentiels et vous indiquent comment éviter les problèmes. Certaines mises en garde peuvent apparaître sous différentes formes et ne pas être accompagnées d'un icône. Dans ce cas, la présentation spécifique de la mise en garde est rendue obligatoire par l'autorité réglementaire.

## Alimentation

Le moniteur ne doit être utilisé qu'avec le type d'alimentation indiqué sur l'étiquette. Si vous n'êtes pas sûr du type d'alimentation électrique fourni dans votre maison, consultez votre revendeur ou la société locale d'électricité.

Le moniteur est équipé d'une fiche munie d'une borne terre, c'est-à-dire une fiche comportant une troisième broche pour la mise à la terre. Pour des raisons de sécurité, cette fiche ne s'insère que dans une prise avec terre. Si votre prise n'est pas compatible avec les fiches à trois broches, faites appel à un électricien pour l'installation d'une prise correcte, ou utilisez un adaptateur afin de connecter votre appareil à la terre en sécurité. Ne vous privez pas la protection apportée par la mise à la terre.

Débranchez l'appareil en cas d'orage ou lorsqu'il ne doit pas être utilisé pendant une longue période. Ceci protégera le moniteur contre les dommages liés aux surtensions.

Ne surchargez pas les fils d'alimentation ou les rallonges. Une surcharge peut engendrer un incendie ou une électrocution.

Afin d'assurer une utilisation satisfaisante, utilisez uniquement le moniteur avec des ordinateurs homologués UL qui ont les réceptacles appropriés configurés de manière adéquate et qui mentionnent une utilisation entre 100 et 240V CA, Min. 5A.

🛕 La prise de courant doit être installée près de l'appareil et être facile d'accès.

## Installation

N'installez pas ce moniteur sur un chariot, un tripode, un établi ou une table si ceux-ci ne sont pas parfaitement stables. En cas de chute du moniteur, il risquerait de blesser quelqu'un ou d'être sérieusement endommagé. Utilisez seulement un chariot, un établi, un tripode ou une table qui a été recommandé par le fabricant ou qui est vendu avec l'appareil. Tout montage de l'appareil doit suivre les instructions du fabriquant et il faut utiliser des accessoires de montage recommandés par le fabriquant. Un appareil sur un meuble roulant doit être déplacé avec soin.

N'insérez jamais des objets dans les fentes du boîtier du moniteur. Cela risquerait de causer un court-circuit et poser un risque d'incendie et/ou d'électrocution. Ne renversez jamais de liquides sur le moniteur.

🔥 Ne posez jamais la face avant de l'appareil sur le sol.

Si vous montez le moniteur sur un mur ou une étagère, utilisez le kit de montage agréé par le constructeur et suivez les instructions du kit.

Laissez de l'espace autour du moniteur comme indiqué ci-dessous. Sinon, la circulation d'air peut être insuffisante et causer une surchauffe, ce qui peut provoquer un incendie ou endommager le moniteur.

Pour éviter d'éventuels dommages, par exemple le décollement du panneau de l'écran, veillez à ce que le moniteur ne soit pas incliné vers le bas de plus de -5 degrés. Si un angle d'inclinaison de plus de -5 degrés est utilisé, les dommages causés au moniteur ne seront pas couverts par la garantie.

Voir ci-dessous pour les zones de ventilation recommandées autour du moniteur lorsque le moniteur est installé sur un support :

### Installé avec la base



## Nettoyage

🕂 Nettoyez régulièrement le boîtier avec un chiffon doux humide et de l'eau.

Pour le nettoyage, utilisez un chiffon doux en coton ou en microfibre. Le chiffon doit être humide et presque sec, ne laissez pas du liquide pénétrer dans le boîtier.





Débranchez le cordon d'alimentation avant de nettoyer l'appareil.

### Autre

S'il y a une odeur bizarre, des bruits ou de la fumée venant de l'appareil, débranchez IMMÉDIATEMENT le cordon d'alimentation et contactez un Centre de service.

🕂 Assurez-vous que les trous de ventilation ne sont pas obstrués par une table ou un rideau.

🕂 Ne pas soumettre le moniteur OLED à d'importantes vibrations ni à des impacts pendant l'utilisation.

🕂 Ne pas cogner ni faire tomber le moniteur pendant l'utilisation ou le transport.

Sur la base des caractéristiques des produits OLED, il n'est pas recommandé d'utiliser ce produit en continu pendant plus de quatre heures. Ce produit utilise de nombreuses technologies pour réduire le risque de rétention d'image. Pour plus de détails, reportez-vous aux instructions de la section « Entretien de l'écran ».

## Réglages

## Contenu de la boîte



**\***Tous les câbles de signal ne sont pas fournis pour tous les pays et territoires. Vérifiez auprès de votre revendeur local ou un bureau local de AOC.

## Configuration du support et de la base

Veuillez installer ou retirer la base en suivant les étapes suivantes.

### Réglage :



Retirer :



Spécification pour la vis de la base : M8\*35 mm (filetage effectif 10 mm)



## Réglage de l'angle de visualisation

Pour une vision optimale il est recommandé d'avoir une vision de face sur le moniteur, ensuite réglez l'angle du moniteur à votre convenance.

Tenez le support de manière à ce que vous ne fassiez pas basculer le moniteur lorsque vous changez l'angle . Vous pouvez régler le moniteur de la manière décrite ci-dessous :



### KEMARQUE :

Ne touchez pas l'écran OLED lorsque vous changez l'angle. Ceci pourrait provoquer des dommages ou abîmer l'écran OLED.

### Avertissement:

- 1. Pour éviter d'éventuels dommages à l'écran, tels que le décollement du panneau, veillez à ce que le moniteur ne soit pas incliné vers le bas de plus de -5 degrés.
- 2. N'appuyez pas sur l'écran lorsque vous ajustez l'angle du moniteur. Tenez toujours par le boîtier.

## Connexion du moniteur

Connexions des câbles à l'arrière du moniteur :



- 1. Bouton d'alimentation
- 2. Entrée
- 3. HDMI1
- 4. HDMI2
- 5. DP
- 6. USB C
- 7. Casque
- 8. USB3.2 Gen1 en amont
- 9. USB3.2 Gen1 en aval + chargement rapidex1 USB3.2 Gen1 en aval x1
- 10. USB3.2 Gen1 en aval x2

### Connexion à un PC

- 1. Branchez fermement le cordon d'alimentation à l'arrière de l'écran.
- 2. Mettez votre ordinateur hors tension et débranchez son câble d'alimentation.
- 3. Connectez le câble du signal d'affichage au connecteur vidéo de votre ordinateur.
- 4. Insérez le câble d'alimentation de votre ordinateur et de l'écran dans une prise secteur proche.
- 5. Allumez votre ordinateur et votre écran.

Si votre moniteur affiche une image, l'installation est terminée. Si aucune image n'est visible, voir la section Dépannage. Afin de protéger votre équipement, éteignez toujours l'ordinateur et le moniteur OLED avant de faire les branchements.

## Wall Mounting

Preparing to Install An Optional Wall Mounting Arm.



Ce moniteur peut être fixé au mur avec un bras de fixation que vous achetez séparément. Coupez l'alimentation avant de réaliser cette procédure. Suivez ces étapes:

- 1. Enlevez la base.
- 2. Suivez les instructions du constructeur relatives au montage du bras de fixation au mur.
- 3. Placez le bras de fixation au mur à l'arrière du moniteur. Alignez les trous du bras avec les trous situés à l'arrière du moniteur.
- 4. Insérez les 4 vis dans les trous et serrez-les.
- 5. Reconnectez les câbles. Veuillez vous reporter au manuel de l'utilisateur qui accompagne le bras de montage mural optionnel pour les instructions concernant la fixation sur le mur.

Fixation murale:



Spécification des vis de la fixation murale: M4\*12mm



Remarque: les trous de vis de montage VESA ne sont pas disponibles pour tous les modèles, veuillez consulter le distributeur ou le Département officiel de l'AOC. Contactez toujours le fabricant pour une installation murale.



\* La conception de l'écran peut varier par rapport aux illustrations.

Avertissement

- 1. Pour éviter d'éventuels dommages à l'écran, tels que le décollement du panneau, veillez à ce que le moniteur ne soit pas incliné vers le bas de plus de -5 degrés.
- 2. N'appuyez pas sur l'écran lorsque vous ajustez l'angle du moniteur. Tenez toujours par le boîtier.

## Fonction de AMD Freesync Premium

- 1. La fonction de AMD Freesync Premium fonctionne avec DP/HDMI/USB C
- 2. Cartes graphiques compatibles : La liste conseillée se trouve ci-dessous, elle peut également être consultée en visitant <u>www.AMD.com</u>
- Cartes graphiques
- Radeon<sup>™</sup> RX Vega series
- Radeon<sup>™</sup> RX 500 series
- Radeon<sup>™</sup> RX 400 series
- Radeon<sup>™</sup> R9/R7 300 series (excluding R9 370/X)
- Radeon<sup>™</sup> Pro Duo (2016 edition)
- Radeon<sup>™</sup> R9 Nano
- Radeon<sup>™</sup> R9 Fury series
- Radeon<sup>™</sup> R9/R7 200 series (excluding R9 270/X, R9 280/X)
- Processeurs
- AMD Ryzen<sup>™</sup> 7 2700U
- AMD Ryzen<sup>™</sup> 5 2500U
- AMD Ryzen<sup>™</sup> 5 2400G
- AMD Ryzen<sup>™</sup> 3 2300U
- AMD Ryzen<sup>™</sup> 3 2200G
- AMD PRO A12-9800
- AMD PRO A12-9800E
- AMD PRO A10-9700
- AMD PRO A10-9700E
- AMD PRO A8-9600
- AMD PRO A6-9500
- AMD PRO A6-9500E
- AMD PRO A12-8870
- AMD PRO A12-8870E
- AMD PRO A10-8770
- AMD PRO A10-8770E
- AMD PRO A10-8750B
- AMD PRO A8-8650B
- AMD PRO A6-8570
- AMD PRO A6-8570E
- AMD PRO A4-8350B
- AMD A10-7890K
- AMD A10-7870K
- AMD A10-7850K
- AMD A10-7800
- AMD A10-7700K
- AMD A8-7670K
- AMD A8-7650K
- AMD A8-7600
- AMD A6-7400K

## **Fonction compatible G-SYNC**

- 1. La fonction compatible G-SYNC fonctionne avec DP.
- 2. Pour profiter d'une expérience de jeu parfaite avec G-SYNC, vous devez acheter une carte GPU NVIDIA séparée qui est compatible G-SYNC.

### Configuration système requise pour G-Sync

Ordinateur de bureau connecté à un moniteur G-SYNC : Cartes graphiques prises en charge : La fonction G-SYNC nécessitent des cartes graphiques NVIDIA GeForce® GTX 650 Ti BOOST ou supérieures. Pilote : R340.52 ou supérieur Système d'exploitation : Windows 10 Windows 8.1 Windows 7 Configuration système requise : GPU doit prendre en charge DisplayPort 1.2.

Ordinateur portable connecté à un moniteur G-SYNC : Cartes graphiques prises en charge : NVIDIA GeForce® GTX 980M, GTX 970M, GTX 965M GPU ou supérieur. Pilote : R340.52 ou supérieur Système d'exploitation : Windows 10 Windows 8.1 Windows 7 Configuration système requise : DisplayPort 1.2 est contrôlé directement par le GPU qui doit le prendre en charge.

Pour plus d'informations sur NVIDIA G-SYNC, veuillez consulter : https://www.nvidia.cn/

## HDR

Compatible avec les signaux d'entrée au format HDR10.

L'écran peut activer automatiquement la fonction HDR si le lecteur et le contenu sont compatibles. Veuillez contacter le fabricant de l'appareil et le fournisseur du contenu pour plus d'informations sur la compatibilité de votre appareil et du contenu. Veuillez sélectionner « Désactivé » pour le réglage de la fonction HDR lorsque vous n'avez pas besoin de la fonction d'activation automatique.

### Remarque :

- 1. 3840×2160@50Hz/60Hz n'est disponible que pour les appareils comme les lecteurs UHD ou les Xbox/PS.
- 2. Paramètres d'affichage :
- a. Ouvrez les "Paramètres d'affichage", et sélectionnez la résolution 3440x1440, avec HDR activé.
- b. Changez pour sélectionner la résolution 3440x1440 (si disponible) pour obtenir les meilleurs effets HDR.



## Entretien de l'écran

Pour réduire le risque de rétention d'images sur l'écran, effectuez régulièrement les entretiens suivants. Le non-respect de ces instructions peut annuler la garantie.

### • Évitez d'afficher une image fixe pendant des périodes prolongées.

Une image fixe est une image qui ne change pas avec le temps, comme une photo.

Une image fixe peut endommager l'écran OLED de manière permanente, l'image continuera d'être visible même lorsqu'elle n'est plus affichée.

Pour de meilleurs résultats :

1. Pas d'images fixes. N'affichez pas d'image fixe pendant une période prolongée (4 heures). Cela peut causer une image résiduelle visible sur l'écran (brûlure d'écran). Si une image doit être affichée pendant une période prolongée, réduisez la luminosité et le contraste autant que possible.

2. Utilisez le mode Plein écran. Regarder une vidéo en mode boîte à lettres ou boîte à pilier, telle qu'une vidéo 4:3, peut produire des artefacts. Utilisez le mode Plein écran pour réduire ce problème.

3. Aucun autocollant. Ne mettez aucune étiquette ou autocollant directement sur l'écran. Cela peut endommager l'écran.

#### • N'utilisez pas cet écran pendant plus de quatre heures en continu.

Ce produit utilise plusieurs technologies pour réduire ou éliminer la rétention d'image (brûlure d'écran). Utilisez les réglages par défaut de l'écran pour éviter la rétention d'image et maintenir la qualité de l'image.

### • LEA (Algorithme d'extraction de logo)

LEA ajuste automatiquement la luminosité des zones de l'écran pour réduire le risque de rétention d'image.

Cette fonction est réglée sur « Activé » par défaut et peut être changée dans le menu OSD.

### • TPC (Contrôle de la luminance max temporelle)

Cette fonction ajuste automatiquement la luminance de l'écran lorsque des images fixes continues sont détectées.

Cette fonction est réglée sur « Toujours activé ».

### • Pixel Orbiting (Décalage de l'image)

Cette fonction décale légèrement l'image affichée au niveau du pixel, une fois par seconde, pour éviter la rétention d'image.

Cette fonction est réglée sur « Activé (Faible) » par défaut, « Faible » déplace le moins, « Fort » déplace le plus, « Désactivé » désactive le décalage et augmente le risque de rétention d'image. Ce réglage peut être effectué dans le menu OSD.

#### • CPC (Contrôle de puissance convexe)

Cette fonction réduit la rétention d'image en ajustant automatiquement le gain de puissance pour différentes images, en suivant un modèle mathématique qui est élevé au centre et plus faible sur les bords.

Cette fonction est réglée sur « Toujours activé ».

#### • LBC (Contrôle de la luminosité locale)

Cette fonction réduit la rétention d'image en réduisant automatiquement la luminosité dans les zones locales de l'écran où la luminosité moyenne accumulée est détectée comme trop élevée.

Cette fonction est réglée sur « Toujours activé ».

#### • Pixel Refresh(Élimination de la rétention d'image)

Les écrans OLED commencent à avoir une rétention d'image lorsqu'une image fixe est affichée pendant une période prolongée, environ 4 heures d'utilisation continue.

Pour éliminer les images résiduelles qui commencent à apparaître, exécutez régulièrement les fonctions de correction de la compensation de l'écran et d'élimination des résidus d'image pour obtenir les meilleures performances d'affichage.

### Cycle d'entretien (UE uniquement)

Vous pouvez exécuter cette fonction avec l'une des manières suivantes :

1) Dans le menu OSD, activez manuellement la fonction d'élimination des images résiduelles et sélectionnez « Oui » dans le menu.



2) Dans la boîte de dialogue d'avertissement qui s'affiche toutes les 4 heures de fonctionnement cumulées, sélectionnez « Oui ».



Toutes les 4 heures de fonctionnement cumulé, les fonctions de correction de la compensation de l'écran et d'élimination des images résiduelles s'exécutent automatiquement lorsque l'écran est éteint ou qu'il a été en état de veille pendant 2 heures.

Pendant cette opération, laissez l'appareil sous tension.

Le moniteur exécutera d'abord la fonction de correction de la compensation de l'écran, ce qui dure environ 30 secondes. L'indicateur d'alimentation clignote en blanc (3 secondes allumé/3 secondes éteint) pendant cette opération.

La fonction d'élimination des images résiduelles s'exécutera ensuite, et dure environ 10 minutes. Pendant cette opération, le voyant d'alimentation clignote en blanc (1 seconde allumé/1 seconde éteint).

Lorsque terminé, le voyant d'alimentation devient orange en mode veille, ou s'éteint en mode éteint.

Pendant l'opération, si l'utilisateur appuie sur le bouton d'alimentation pour allumer le moniteur, l'opération est interrompu et l'affichage prendra environ 5 secondes supplémentaires pour s'allumer.

Vous pouvez vérifier le nombre de fois que la fonction d'élimination des images résiduelles a été exécutée dans la section « Extra » du menu OSD.

#### Avertissement auto

Si vous désactivez Avertissement auto et que vous n'exécutez pas les fonctions Rafraîchissement des pixels ou Rafraîchissement des panneaux après les durées d'utilisation recommandées, l'écran peut être endommagé par la rétention des images.



Lorsque la durée d'utilisation cumulée atteint 16 heures, des avertissements avec un compte à rebours de 10 minutes commencent à s'afficher. (de 10 minutes à 1 minute restante).

Cela vous avertie qu'une opération d'entretien du moniteur va bientôt commencer et vous recommande de sauvegarder les fichiers.



### Cycle d'entretien (NON-UE)

Vous pouvez exécuter cette fonction avec l'une des manières suivantes :

1) Dans le menu OSD, activez manuellement la fonction d'élimination des images résiduelles et sélectionnez « Oui » dans le menu.



2) Dans la boîte de dialogue d'avertissement qui s'affiche toutes les 4 heures de fonctionnement cumulées, sélectionnez « Oui ».



Si vous sélectionnez « Non », ce message sera répété toutes les heures lorsque le moniteur a été allumé pendant 24 heures, jusqu'à ce que vous choisissiez « Oui ».

Si vous ne choisissez ni « Oui » ni « Non », le message d'avertissement sera répété toutes les heures lorsque le moniteur a été allumé pendant 24 heures, jusqu'à ce que vous choisissiez « Oui ».

Toutes les 4 heures de fonctionnement cumulé, les fonctions de correction de la compensation de l'écran et d'élimination des images résiduelles s'exécutent automatiquement lorsque l'écran est éteint ou qu'il a été en état de veille pendant 15 minutes.

Pendant cette opération, laissez l'appareil sous tension.

Le moniteur exécutera d'abord la fonction de correction de la compensation de l'écran, ce qui dure environ 30 secondes. L'indicateur d'alimentation clignote en blanc (3 secondes allumé/3 secondes éteint) pendant cette opération.

La fonction d'élimination des images résiduelles s'exécutera ensuite, et dure environ 10 minutes. Pendant cette opération, le voyant d'alimentation clignote en blanc (1 seconde allumé/1 seconde éteint).

Lorsque terminé, le voyant d'alimentation devient orange en mode veille, ou s'éteint en mode éteint.

Pendant l'opération, si l'utilisateur appuie sur le bouton d'alimentation pour allumer le moniteur, l'opération est interrompu et l'affichage prendra environ 5 secondes supplémentaires pour s'allumer.

Vous pouvez vérifier le nombre de fois que la fonction d'élimination des images résiduelles a été exécutée dans la section « Extra » du menu OSD.

#### Avertissement auto

Si vous désactivez Avertissement auto et que vous n'exécutez pas les fonctions Rafraîchissement des pixels ou Rafraîchissement des panneaux après les durées d'utilisation recommandées, l'écran peut être endommagé par la rétention des images.



## Réglage

### Touches de raccourci



1	Source/Haut
2	Point d'ajustement/Bas
3	Mode jeu/Gauche
4	Light FX/Droite
5	Marche-arrêt/Menu/Entrer

### Marche-arrêt/Menu/Entrer

Appuyez sur le bouton Marche-arrêt pour allumer le moniteur.

Lorsqu'il n'y a pas d'affichage à l'écran, appuyez pour afficher ou confirmer la sélection. Appuyez pendant 2 secondes environ sur le bouton Marche-arrêt pour éteindre le moniteur

### Point d'ajustement

En l'absence d'OSD, appuyez sur le bouton Point d'ajustement pour afficher / masquer le Point d'ajustement.

### Mode jeu/Gauche

Lorsqu'il n'y a pas d'affichage à l'écran, appuyez sur la touche «Gauche» ou «Droite» pour sélectionner le mode de jeu (FPS, RTS, Racing, Gamer 1, Gamer 2 or Gamer 3) selon les différents types de jeux.

### Light FX/Droite

En l'absence d'OSD, appuyez sur la touche "Droite" pour activer la fonction Light FX.

### Source/Haut

Lorsque l'Affichage à l'écran est fermé, appuyez sur le bouton Source pour obtenir la fonction de touche rapide Source.

# Description des boutons de la télécommande



0	டு	Appuyez pour mettre sous tension et hors tension .
2	₽₽	Change la source d'entrée du signal。
3	∎(¥	Muet。
4		Accède au menu OSD。
5		Règle le menu OSD / Augmente les valeurs。
6		Retourne au niveau précédent de l'OSD。
7	OK	Confirme le réglage de l'OSD。
8		Accède au menu OSD. Confirme le réglage de l'OSD∍
9	V	Règle le menu OSD / Diminue les valeurs₀
10	A	Ouvre le mode de jeux₀
1	Ð	Retourne au niveau précédent de l'OSD。
Ð	+	Augmente le volume。
<b>B</b>	_	Diminue le volume.
14	+	Augmente la luminosité。
Ð	—	Diminue la luminosité∍
16	$\bigcirc$	Point d'ajustement。

## Guide des touches OSD (Menu)



Entrée : Utilisez la touche Entrée pour accéder au niveau OSD suivant Déplacer : Utilisez les touches Gauche / Haut / Bas pour déplacer la sélection OSD Quitter : Utilisez la touche Droite pour quitter l'OSD



Entrée : Utilisez la touche Entrée pour accéder au niveau OSD suivant Déplacer : Utilisez les touches Gauche / Haut / Bas pour déplacer la sélection OSD Quitter : Utilisez la touche Gauche pour quitter l'OSD



Entrée : Utilisez la touche Entrée pour accéder au niveau OSD suivant Déplacer : Utilisez les touches Haut / Bas pour déplacer la sélection OSD Quitter : Utilisez la touche Gauche pour quitter l'OSD



Déplacer : Utilisez les touches Gauche / Droite / Haut / Bas pour déplacer la sélection OSD



Quitter : Utilisez la touche Gauche pour quitter l'OSD au niveau OSD précédent Entrée : Utilisez la touche Droite pour accéder au niveau OSD suivant Sélectionner : Utilisez les touches Haut / Bas pour déplacer la sélection OSD



Entrée : Utilisez la touche Entrée pour appliquer le réglage OSD et retourner au niveau OSD précédent Sélectionner : Utilisez la touche Bas pour ajuster le réglage OSD



Sélectionner : Utilisez les touches Haut / Bas pour ajuster le réglage OSD



Entrée : Utilisez la touche Entrée pour quitter l'OSD au niveau OSD précédent Sélectionner : Utilisez les touches Gauche / Droite pour ajuster le réglage OSD

## OSD Setting (Réglages d'OSD)

### Instructions simples et basiques sur les touches de contrôle

- 1). Appuyez sur le bouton MENU pour activer la fenêtre d'affichage à l'écran.
- 2). Suivez le guide des touches pour déplacer ou sélectionner (ajuster) les réglages OSD.
- Fonction de verrouillage/déverrouillage de l'affichage à l'écran : Pour verrouiller ou déverrouiller l'affichage à l'écran, appuyez et maintenez le bouton Bas pendant 10 secondes pendant que la fonction d'affichage à l'écran n'est pas active.

### **Remarques :**

- 1). Si l'appareil a seulement une source d'entrée, l'élément (Sélection de l'entrée) est désactivé pour l'ajuster.
- 2). Parmi les modes ECO (sauf mode Standard), DCR et DCB , seul un état peut être sélectionné parmi les quatre.

### Game Setting (Réglage jeux)



		Off (Arrêt)	Pas d'optimisation en mode Jeu.
		FPS	Pour jouer des jeux en FPS (first Person Shooters = tir à la première personne) Améliore les détails des niveaux de noir dans les thèmes noirs.
		RTS	Pour jouer des jeux RTS (Real Time Strategy = stratégie en temps réel) Améliore la qualité de l'image.
	Game Mode (Mode Jeux)	Racing (Course)	Pour jouer des jeux de course, permet un temps de réponse plus rapide et une plus grande saturation des couleurs.
		Gamer 1 (Joueur 1)	Réglages préférentiels de l'utilisateur enregistrés sous Joueur 1.
		Gamer 2 (Joueur 1)	Réglages préférentiels de l'utilisateur enregistrés sous Joueur 2.
		Gamer 3 (Joueur 1)	Réglages préférentiels de l'utilisateur enregistrés sous Joueur 3.
	Shadow Control (Contrôle des ombres)	0-100	<ul> <li>La valeur pas défaut du contrôle des ombres est 50, l'utilisateur peut régler de 50 à 100 ou à 0 pour augmenter le contraste afin d'obtenir une image plus nette.</li> <li>Si l'image est trop sombre pour voir clairement les détails, le régler de 50 à 100 pour une image claire.</li> <li>Si l'image est trop blanche pour voir clairement les détails, le régler de 50 à 0 pour une image claire.</li> </ul>
	Shadow Boost (Opti. Ombres)	Off (Arrêt)/Niv.1/ Niv.2/Niv.3	Améliorez les détails de l'écran dans les zones sombres ou les zones claires en ajustant la luminosité dans les zones claires pour qu'elles ne soient pas sursaturées.
	Game Color (Couleur jeu)	0-20	Couleur Jeux propose un niveau de 0 à 20 pour régler la saturation afin d'obtenir une meilleure image
	Sniper Scope (Viseur sniper)	Off (Arrêt)/1.0 /1.5 /2.0	Zoom avant local pour faciliter lorsque vous visez une cible.
	AMD FreeSync	On (Marche) / Off (Arrêt)	Désactive ou active AMD FreeSync Premium/G-SYNC.

			L'arrêt du tampon de trame peut réduire le délai d'entrée
		On (Marche) / off (Arrêt)	Remarque : Le faible délai d'entrée est désactivé par
	Low input Lag		défaut et ne peut pas être modifié lorsque la fréquence du
	(Decalage d'entrée réduit)		champ est inférieure à 120 Hz ; et il est activé par défaut
		et ne peut pas être modifié lorsque la fréquence du champ	
		est égale à 120 Hz et dans l'état Synchro adaptive.	
	Compteur de trames	Désactivé / En haut à droite / En bas à droite / En bas à gauche / En haut à gauche	Affiche la fréquence V sur l'angle sélectionné (La fonction Compteur de trames ne fonctionne qu'avec les cartes graphiques AMD.)

Remarque :

Lorsque « Mode HDR »/« HDR » sous « Luminance » est réglé sur non désactivé, « Mode jeu », « Contrôle de l'ombre » et « Couleur du jeu » ne peuvent pas être aj ustés. Lorsque Espace de couleur dans Paramètres de couleur est réglé sur sRGB ou DCI-P3, les paramètres Mode de jeu,

Contrôle de champ sombre et Tonalité de jeu ne peuvent pas être réglés.

### Luminance (Luminosité)



	Contrast (Contraste)	0-100	Contraste du registre numérique.
	Brightness (Luminosité)	0-100	Réglage du rétroéclairage
	UniformBrightness (Luminosité uniforme)	On (Marche)/Off (Arrêt)	Active la fonction UniformBrightness (Luminosité uniforme), qui égalise la luminosité maximale en mode SDR, même lorsque la taille de la fenêtre de l'écran blanc change.
		Standard	Mode Standard
		Text (Texte)	Mode Texte
		Internet	Mode Internet
. A tank	Eco mode (Mode Eco)	Game (Jeux)	Mode Jeux
		Movie (Film)	Mode Film
		Sports	Mode Sports
		Reading(Lecture)	Mode Lecture
	Gamma	Gamma1	Régler sur Gamma 1
		Gamma2	Régler sur Gamma 2
		Gamma3	Régler sur Gamma 3
	HDR	Off / DisplayHDR / HDR Picture / HDR Movie / HDR Game	Définissez le profil HDR en fonction de vos besoins d'utilisation. Remarque : Lorsque du contenu HDR est détecté, l'option HDR s'affiche pour effectuer des réglages.
	HDR Mode	Off / HDR Picture / HDR Movie / HDR Game	Optimisé pour la couleur et le contraste de l'image, ce qui simulera l'effet HDR. Remarque : Lorsque du contenu HDR n'est pas détecté, l'option Mode HDR sera affichée pour ajustement.

### Remarque :

Lorsque « Mode HDR » sous « Luminance » est réglé sur non désactivé, « Contraste », « Mode Éco » et « Gamma » ne peuvent pas être réglés.

Lorsque « HDR » sous « Luminance » est réglé sur non désactivé, tous les éléments sous « Luminance » ne peuvent pas être ajustés.

Lorsque Espace de couleur dans Paramètres de couleur est réglé sur sRGB ou DCI-P3, les paramètres Contraste, Mode

Luminosité scénario, Gamma et Mode HDR/HDR ne peuvent pas être réglés.

### PIP Setting (Réglage PIP)



	PIP	Off (ARRÊT) / PIP / PBP	Désactiver ou activer PIP ou PBP
	Main Source		Sélectionner la source principale de l'écran.
	Sub Source (Source sec.)		Sélectionner la source secondaire de l'écran
	Size (Taille)	Small (Petit) / Middle (Moyen) / Large (Grand)	Sélectionner la taille de l'écran.
	Position	Right-up (Haut-droite)	
		Right-down (Bas-droite)	Páglar la position de l'égran
2 - Carlos -		Left-up	Regier la position de rectan.
		Left-down	
	A	On (Marche) : PIP Audio	Décestiver en estiver le réglere eudie
	Audio	Off (Arrêt) : Audo principale	Desactiver ou activer le reglage audio.
	Swap (Changer)	On (Marche) : Changer	Changer la source de l'égrap
Swap (Changer)		Off (Arrêt) : aucune action	

### Remarque :

1) Lorsque « HDR » sous « Luminosité » est réglé sur un état non désactivé, tous les éléments sous « Réglage PIP » ne peuvent pas être ajustés.

2) Lorsque PIP/PBP est activé, certains paramètres de couleur dans le menu OSD ne sont valides que pour l'image principale, l'image secondaire n'est pas prise en charge. Et donc l'image principale et l'image secondaire peuvent avoir des couleurs différentes.

3) Réglez la résolution du signal d'entrée sur 1280X1440@60Hz dans PBP pour obtenir l'effet d'affichage désiré.

4) Lorsque PBP/PIP est activé, la compatibilité de l'écran principal/source d'entrée du sous-écran est indiquée dans le tableau suivant :

PIP/PBP		Main Source (Source princ.)			
		HDMI1	HDMI2	USB C	DP
Sub Source (Source sec.)	HDMI1	V	V	V	V
	HDMI2	V	V	V	V
	USB C	V	V	V	V
	DP	V	V	V	V

Color Setup (Réglage de la couleur)



Exit Enter Select

	LowBlue Mode(Mode Faible lumière bleue)	Désactivé / Multimédia / Internet / Bureau / Lecture	Diminue l'onde de lumière bleue en contrôlant la température de couleur.
		Warm (Chaud)	Utiliser la température des couleurs Chaud de EEPROM.
	Color Temp.	Normal	Utiliser la température des couleurs Normal de EEPROM.
	(Couleur)	Cool (Froid)	Utiliser la température des couleurs Froid de EEPROM.
		User (Utilisateur)	Restaurer la température des couleurs Froid de EEPROM.
	Color Gamut	Panneau natif	Panneau d'espace de couleur standard.
	(Gamme de	sRGB	Utiliser la température des couleurs SRGB de EEPROM.
	couleurs)	DCI-P3	Espace de couleur DCI-P3.
	DCB Mode	Off	Désactiver le mode DCB.
Con .		Full Enhance (Amélior. Totale)	Activation du mode Full Enhance
		Nature Skin (Peau Nature)	Activation du mode Nature Skin
		Green Field (Pré Vert)	Activation du mode Green Field
		Sky-blue (Bleu Ciel)	Activation du mode Sky-blue
		AutoDetect (Détection Auto.)	Activation du mode AutoDetect
	DCB Demo (DCB Démonstration)	Marche ou arrêt	Désactiver ou activer Démo
	Red (Rouge)	0-100	Gain Rouge du Registre Numérique.
	Green (Vert)	0-100	Gain Vert du Registre Numérique.
	Blue (Bleu)	0-100	Gain Bleu du Registre Numérique.

### Remarque :

Lorsque «Mode HDR» ou «HDR»sous «Luminance» est réglé sur non-désactivé, tous les paramètres sous «Configuration de la couleur» ne peuvent pas être modifiés.

Lorsque Espace de couleur est réglé sur sRGB ou DCI-P3, tous les autres paramètres dans Paramètres couleur ne peuvent pas être réglés.

### Audio

1999 - C			Audio		
	Volume			50	
	kit	Enter		Select	

	Volume	0-100	Ajuster le réglage du volume
--	--------	-------	------------------------------

### Light FX



	Light FX	Arrêt / Faible / Moyen / Fort	Sélectionne l'intensité de Light FX.	
	Mode Light FX	Audio1 / Audio2 / Statique / Balayage point noir / Décalage du gradient / Remplissage d'espace / Remplissage par goutte / Remplissage goutte à goutte / Respirant / Balayage point clair / Zoom / Arc-en-ciel / Vague d'eau / Clignotement / Démo	Sélectionner le mode Light FX	
	Motif	Red / Green / Blue / Arc-en-ciel / Défini par l'utilisateur	Sélectionner le motif Light FX	
	Premier plan R		l 'utilisateur peut aiuster la couleur de premier	
	Premier plan V	0-100	plan de Light FX, lorsque le paramètre Motif est	
	Premier plan B		regle sur Defini par l'utilisateur	
	Arrière-plan R		l 'utilisateur peut aiuster la couleur d'arrière-plan	
	Arrière-plan V	0-100	de Light FX, lorsque le paramètre Motif est réglé	
	Arrière-plan B		sur Defini par l'utilisateur	

### Extra



	Input Select (Sélection de l'entrée)	AUTO/HDMI1/HDMI2/DP/ USB C	Sélectionner la source d'entrée		
	USB	Off / Haute résolution / Haute vitesse de données	For model need to turn on/off USB power during power saving. The default USB setting is Off. If you want to connect USB-C device, please adjust the USB setting to Haute résolution or Haute vitesse de données.		
	USB Selection	Auto / USB C / USB up	Sélectionnez le chemin de téléchargement des données USB.		
	LEA (Prévention de la rétention d'image locale)	On (Activé) / Off (Désactivé)	Permet d'activer la fonction LEA pour réduire le risque de rétention d'image. Réglages de fonction recommandés : « On » (Activé). Lorsque cette fonction est activée, l'écran sera automatiquement rétréci pour fixer la luminosité de la zone d'affichage, et ainsi protéger contre la rétention d'image.		
	Pixel Orbiting (Décalage de l'imag)	Off (Désactivé) / Weak (Faible) / Medium (Moyen) / Strong (Fort) / Strongest (Plus fort)	Cette fonction permet d'activer la fonction Pixel Orbiting pour réduire le risque de rétention d'image. Réglage de fonction recommandé : « On » (Activé). Lorsque cette fonction est activée, les pixels de l'image se déplaceront d'une manière circulaire dans leur ensemble. L'amplitude du mouvement est basée sur les réglages. Les caractères déplacés peuvent être coupés latéralement. Lorsque l'option « Strongest » (Plus fort) est sélectionnée, le risque de rétention d'image est très peu probable, cependant une éventuelle coupure latérale peut être notable.		
	Auto Warning	On (Activé) / Off (Désactivé)	Lorsque vous sélectionnez off, cet avertissement apparaît et n'est pas défini sur timeout tant que l'utilisateur n'a pas sélectionné yes ou No. Si l'utilisateur final sélectionne No, auto Warning est réinitialisé sur on.		

	Pixel Refresh (Élimination de la rétention d'image)	On (Activé) / Off (Désactivé)	Ceci est utilisé pour activer et exécuter la fonction Pixel Refresh pour éliminer la rétention d'image qui a été générée. Après le démarrage, sélectionnez « Yes » (Oui) dans les invites du menu, l'écran s'éteindra alors automatiquement. Veuillez maintenir l'écran sous tension et n'utilisez pas les boutons. Le voyant d'alimentation clignotera en blanc (blanc pendant une seconde/éteint pendant une seconde). Ce processus durera environ 10 minutes. Le voyant d'alimentation s'éteindra à la fin et l'écran passera en mode veille.
	Off timer (Compteur d'arrêt)	0-24hrs	Sélectionner l'heure d'arrêt CC
X	Image Ratio (Format de l'image)	Large /Aspect/ 4:3/ 1:1 / 17"(4:3) / 19"(4:3) / 19"(5:4) / 19"W(16:10) / 21.5"W(16:9) / 22"W(16:10) / 23"W(16:9) / 23.6"W(16:9) / 24"W(16:9)/27"W (16:9) /30"W (21:9) /32"W (16:9) /34"W (21:9) /40" W(16:9) /42" W(16:9)	Sélectionner le format de l'image pour l'affichage.
	DDC/CI	Oui ou Non	Activer ou désactiver le support DDC/CI
	Reset (Réinitialiser)	Oui ou Non	Réinitialiser le menu aux réglages par défaut
	Time after Pixel Refresh ( Temps après l'élimination de la rétention d'image)		Il s'agit de la durée pendant laquelle l'écran a été allumée depuis la dernière utilisation de la fonction Pixel Refresh, en heures. L'utilisateur sera automatiquement invité à exécuter la fonction Pixel Refresh toutes les quatre heures.
	Pixel Refresh Counts (Nombre de fois où la rétention d'image a été éliminée)		Ceci permet d'afficher le nombre de fois que la fonction Pixel Refresh a été exécutée.

### OSD Setup (Réglage OSD)



	Language (Langue)		Choisir la langue OSD			
	Timeout (Délai) .	5-120	Régler la durée du délai de l'OSD			
	DP Capability (Capacité DP)	1.1/1.2/1.4	Veuillez noter que seul DP1.2/DP1.4 prend en charge la fonction de synchronisation libre			
and the second	H. Position (Position H)	0-100	Régler la position horizontale de l'OSD			
1	V. Position (Position V)	0-100	Régler la position verticale de l'OSD			
	Transparence	0-100	Régler le niveau de transparence du menu OSD.			
	Break Reminder (Rappel de pause)	marche ou arrêt	Rappel de pause si l'utilisateur travaille continuellement pendant plus d'1 heure			

## Voyant DEL

État	Couleur DEL
Mode Pleine puissance	Blanc
Mode Actif-Arrêt	Orange
Pixel Refresh est en cours.	Le voyant blanc clignotera (allumé pendant une seconde et éteint pendant une seconde).
Panel Refreshen cours	Le voyant blanc clignotera (allumé pendant 3 secondes et éteint pendant 3 secondes).
Dysfonctionnement du panneau OLED	Le voyant orange clignotera (allumé pendant une seconde et éteint pendant une seconde).
Mode Arrêt	Le voyant n'est pas allumé.

## Dépannage

Problèmes	Solutions possibles				
Le voyant d'alimentation n'est	Vérifiez si l'appareil est sous tension.				
pas allumé.	Vérifiez si le cordon d'alimentation est branché correctement.				
	Vérifiez si l'ordinateur est sous tension.				
	Vérifiez si la carte graphique de l'ordinateur est branchée correctement.				
Le voyant d'alimentation est	Vérifiez si le fil de signal de l'écran est correctement connecté à l'ordinateur.				
allumé, mais aucune image affichée.	Vérifiez la fiche du fil de signal de l'écran, et assurez-vous qu'aucune des bro- ches n'est pliée/tordue.				
	<ul> <li>Vérifiez l'indicateur de la touche de verrouillage majuscule sur le clavier de l'ordi- nateur pour confirmer que l'ordinateur est allumé.</li> </ul>				
Il n'y a aucune image, et le voyant d'alimentation clignote en orange.	Le panneau OLED est en panne ou ne fonctionne pas correctement. Nous vous recommandons de contacter le personnel du service après-vente d'AOC.				
Impossible d'utiliser la fonction	Vérifiez si il est compatible avec la fonction Plug-to-Use.				
Plug-to-Use.	Vérifiez si l'adaptateur est compatible avec la fonction Plug-to-Use.				
Image faible.	Ajustez la luminosité et le rapport de contraste.				
L'image rebondie ou contient des ondes.	Il peut y avoir des appareils et des dispositifs électriques à proximité qui peuvent causer des interférences électroniques.				
	Vérifiez si le câble de signal est branché correctement.				
L'écran affiche le message	Vérifiez si la broche de la fiche du câble de signal est abimée.				
« Le câble de signal n'est pas disponible » ou « Aucun signal ».	•La fonction Pixel Refresh peut être activée et exécutée dans le menu d'affichage pour éliminer la rétention d'image qui a été générée. Exécutez cette fonction plusieurs fois permet d'obtenir un effet d'affichage d'image désiré. Pour d'autres instructions concernant l'entretien de l'écran, reportez-vous aux instructions d'utili- sation sur le site Web officiel.				
L'écran affiche « Entrée invalide ».	<ul> <li>Vérifiez si votre ordinateur est réglé sur un mode d'affichage incorrect.</li> <li>Veuillez régler à nouveau votre ordinateur sur le mode d'affichage indiqué dans les instructions détaillées de l'utilisateur.</li> </ul>				
Rétention de l'image.	•Sur la base des caractéristiques du panneau OLED, la fonction Pixel Refresh peut être activée et exécutée dans le menu d'affichage pour éliminer la rétention d'image qui a été générée. Il est recommandé d'exécuter cette fonction plusieurs fois permet d'obtenir un effet d'affichage d'image désiré. Pour d'autres instructions concernant l'entretien de l'écran, veuillez vous reporter aux instructions d'utilisation sur le site Web officiel.				
Réglementation et entretien	Veuillez vous reporter aux informations sur la réglementation et l'entretien qui se trouvent dans le manuel sur CD ou sur www.aoc.com (pour trouver le modèle acheté dans votre pays et pour trouver des informations sur les réglementations et l'entretien dans la page d'assistance.				

## **Spécifications**

## Caractéristiques générales

	Nom du modèle	AG456UCZD				
	Système de fonctionnement	OLED				
Panneau	Taille de l'image visible	113 cm diagonale				
	Taille des pixels	0,303mm(H) × 0,303mm(V)				
	Couleurs d'affichage	1,07B de couleurs				
	l imites de balavage horizontal	30k-185kHz(HDMI)				
		30k~385kHz(DP/USB C)				
	laille d'écran horizontale (maximum)	1042.66mm				
	Limites de balayage vertical	48~120Hz (HDMI) 48~240Hz(DP/USB C)				
	Taille d'écran verticale(maximum)	436.46mm				
	Résolution optimale préréglée	3440 x 1440@60Hz				
Autres	Max recolution	3440 x 1440@100Hz(HDMI)				
		3440x1440@240Hz (DP/USB	C)			
	Plug & Play	VESA DDC2B/CI				
	Type de connecteur	HDMIX2/DP/USB C/USBx4/USB upstream/Casque				
	Source d'alimentation	100-240V~ 50/60Hz 3.5A				
		Standard (luminosité et contraste par défaut) 103W				
	Consommation électrique	Max. (luminosité = 100, contraste =100)		≤310W		
		Mode Veille		≤ 0.5 W		
	USB C	Connecteur réversible				
	Super Speed	Transfert de données et de vid	éo			
USB C	DP	Mode DisplayPort Alt intégré				
	Alimentation électrique	USB PD version 3.0				
	Alimentation électrique maximum	1 Jusqu'à 90 W (5V/3A, 9V/3A, 10V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/4,5A				
		Utilisation	0° à 40°			
	_ / /	Non utilisation	-25°C à 55°C			
	lempérature	Effectuer la fonction Panel Refreshtempérature recommandée	10°C à 40°C			
Environnemental	Llunaiditá	Utilisation 10% à 85% (sans condensa		ns condensation)		
	Humidite	Non utilisation	5% à 93% (sans condensation)			
	Altitude	Utilisation 0m à 5000 m (0pieds à 164 pieds)		pieds à 16404		
	Autude	Non utilisation	0m à 12192 m (0pieds à 40000 pieds )			



Remarque :

1) Le nombre maximal de couleurs d'affichage pris en charge par ce produit est de 1,07 milliard, et les conditions de réglage sont les suivantes (il peut y avoir des différences en raison des limitations de sortie de certaines cartes graphiques) :

Version	HDMI2.0		DisplayPort1.4		USB C	USB C	USB C	USB C
For					@USB	@USB	@USB	@USB
Sinnat de coulo					High Data	High	High Data	High
Bit de Etat					Speed	Resolution	Speed	Resolution
	YCbCr422	YCbCr444	YCbCr422	YCbCr444	YCbCr422	YCbCr422	YCbCr444	YCbCr444
	YCbCr420	RGB	YCbCr420	RGB	YCbCr420	YCbCr420	RGB	RGB
3440x1440 240Hz 10bits	١	١	OK	OK	١	OK	١	OK
3440x1440 240Hz 8bits	١	١	OK	OK	١	OK	١	OK
3440x1440 200Hz 10bits	١	١	OK	OK	١	OK	١	OK
3440x1440 200Hz 8bits	١	١	OK	OK	١	OK	\	OK
3440x1440 144Hz 10bits	\	١	OK	OK	\	OK	/	OK
3440x1440 144Hz 8bits	١	١	OK	OK	١	OK	١	OK
3440x1440 120Hz 10bits	١	١	OK	OK	\	OK	\	OK
3440x1440 120Hz 8bits	١	١	OK	OK	\	OK	\	OK
3440x1440 100Hz 10bits	OK	١	OK	OK	OK	OK	/	OK
3440x1440 100Hz 8bits	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
3440x1440 60Hz 10bits	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
3440x1440 60Hz 8bits	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
3440x1440 30Hz 10bits	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Low resolution	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
2560x1080 50Hz 10bits								
Low resolution	ОК	OK	ок	OK	ОК	OK	ОК	OK
2560x1080 50Hz 8bits								

2) Pour obtenir WQHD 240Hz avec 1,07 milliard de couleurs (format RGB/YCbCr 4:4:4) pour l'entrée du signal DP 1.4 (HBR3), une carte graphique compatible DSC doit être utilisée. Consultez le fabricant de la carte graphique pour la compatibilité DSC.

3) .3440x1440@240Hz Une carte graphique compatible DSC doit être utilisée. Il peut y avoir des différences dues aux limitations de la sortie de certaines cartes graphiques. Consultez le fabricant de votre carte graphique pour le support DSC

4) interface USB C multifonctionnelle, puissance de sortie maximale 90W. La puissance de sortie peut varier en fonction du scénario d'utilisation, de l'environnement ou de la connexion à différents modèles d'ordinateurs portables. Les données spécifiques sont soumises à la réalité.

## Modes d'affichage préréglés

STANDARD	RÉSOLUTION (±1Hz)	FRÉQUENCE HORIZONTALE (kHZ)	FRÉQUENCE VERTICALE (Hz)	
	640×480@60Hz	31.469	59.940	
	640x480@72Hz	37.861	72.809	
VGA	640x480@75Hz	37.500	75.000	
	640x480@100Hz	51.080	99.769	
	640x480@120Hz	60.938	119.720	
	800x600@56Hz	35.156	56.250	
	800×600@60Hz	37.879	60.317	
	800x600@72Hz	48.077	72.188	
SVGA	800x600@75Hz	46.875	75.000	
	800x600@100Hz	62.760	99.778	
	800x600@120Hz	76.302	119.972	
	1024x768@60Hz	48.363	60.004	
	1024x768@70Hz	56.476	70.069	
XGA	1024x768@75Hz	60.023	75.029	
	1024x768@100Hz	80.450	99.811	
	1024x768@120Hz	97.550	119.989	
SYCA	1280x1024@60Hz	63.981	60.020	
SAGA	1280x1024@75Hz	79.976	75.025	
	1920×1080@60Hz	67.500	60.000	
EHD	1920x1080@100Hz	112.500	100.000	
	1920x1080@120Hz	137.260	119.982	
	1920x1080@240Hz	278.400	240.000	
	3440×1440@60Hz	96.180	60.000	
	3440x1440@120Hz	192.360	120.000	
WQHD	3440x1440@144Hz	222.056	143.912	
	3440x1440@165Hz	242.543	164.995	
	3440x1440@240Hz	384.722	240.001	
	1280x1440@60Hz	89.450	59.913	
	1280x1440@75Hz	111.972	74.998	
PRP	1280x1440@100Hz	149.300	100.000	
	1280x1440@120Hz	179.157	119.998	
	1280x1440@144Hz	214.994	144.002	
	1280x1440@240Hz	358.320	240.000	
IBM MODES				
DOS	720x400@70Hz	31.469	70.087	
MAC MODES				
VGA	640x480@67Hz	35.000 66.667		
SVGA 832x624@75Hz		49.725	74.551	

### Remarque:

Selon la norme VESA, il peut y avoir une certaine erreur (+/-1Hz) lors du calcul du taux de rafraîchissement (fréquence de champ) des différents systèmes d'exploitation et cartes graphiques. Pour améliorer la compatibilité, le taux de rafraîchissement nominal de ce produit a été arrondi. Référez-vous à la description de votre produit.

## Assignations des broches

Broche N.	Nom du signal	Broche N.	Nom du signal	Broche N.	Nom du signal
1.	Données TMDS 2+	9.	TMDS données 0-	17.	DDC/CEC Masse
2.	Ecran Données TMDS 2	10.	Horloge TMDS +	18.	Alimentation +5V
3.	TMDS données 2-	11.	Ecran d'horloge TMDS	19.	Détection connexion à chaud
4.	Données TMDS 1+	12.	Horloge TMDS-		
5.	Ecran données TMDS 1	13.	CEC		
6.	TMDS données 1-	14.	Réservé (pas connecté sur appareil)		
7.	Données TMDS 0+	15.	SCL		
8.	Ecran Données TMDS 0	16.	SDA		

Câble de signal d'affichage couleur à 19 broches



Câble de signal d'affichage couleur à 20 broches

Broche No.	Nom du signal	Broche No.	Nom du signal
1	ML_Lane 3 (n)	11	TERRE
2	TERRE	12	ML_Lane 0 (p)
3	ML_Lane 3 (p)	13	CONFIG1
4	ML_Lane 2 (n)	14	CONFIG2
5	TERRE	15	AUX_CH(p)
6	ML_Lane 2 (p)	16	TERRE
7	ML_Lane 1 (n)	17	AUX_CH(n)
8	TERRE	18	Détection connexion à chaud
9	ML_Lane 1 (p)	19	Retour DP_PWR
10	ML_Lane 0 (n)	20	DP_PWR

## Plug & Play

### Fonctionnalité Plug & Play DDC2B

Ce moniteur est possède les capacités VESA DDC2B conformément aux normes VESA DDC. Cela permet au moniteur d'informer le système hôte de son identité, et en fonction du niveau de DDC utilisé, de communiquer des informations supplémentaires concernant ses possibilités d'affichage.

Le DDC2B est un canal de données bidirectionnel basé sur le protocole I2C. L'hôte peut demander l'information EDID par l'intermédiaire du canal DDC2B.