


G413 SE MECHANICAL GAMING KEYBOARD


Complete Setup Guide



CONTENTS

English	3	Česká verze.	33
Deutsch	5	Slovenčina	35
Français	7	Українська.	37
Italiano	9	Eesti	39
Español.	11	Latviski	41
Português	13	Lietuvių	43
Nederlands	15	Български	45
Svenska.	17	Hrvatski	47
Dansk.	19	Srpski	49
Norsk	21	Slovenščina	51
Suomi.	23	Română	53
Ελληνικά.	25	Türkçe	55
Русский	27	57. العربية	
Polski	29	59. עברית	
Magyar	31		

G413 SE MECHANICAL GAMING KEYBOARD




logitech.com/support/G413SE



SHORTCUT KEYS




+





LOCKING WINDOWS KEY




LIGHTING PATTERNS



1. Static max brightness
2. Serpent
3. Reactive
4. Random Lights
5. Breathing




G413 SE MECHANISCHE GAMING-TASTATUR





logitech.com/support/G413SE


SONDERTASTEN





SPERREN DER WINDOWS-TASTE




BELEUCHTUNGSMUSTER



1. Statische max. Helligkeit
2. Serpent
3. Abfallender Farbverlauf
4. Zufallsbeleuchtung
5. Atemeffekt




CLAVIER DE JEU MÉCANIQUE G413 SE





logitech.com/support/G413SE


TOUCHES DE RACCOURCI





VERROUILLAGE DE LA TOUCHE WINDOWS




SCHÉMAS D'ÉCLAIRAGE



1. Luminosité maximale statique
2. Serpent
3. Réactif
4. Éclairage aléatoire
5. Pulsation




TASTIERA PER GIOCHI MECCANICA G413 SE





logitech.com/support/G413SE


TASTI DI SCELTA RAPIDA




BLOCCO DEL TASTO WINDOWS




PATTERN DI ILLUMINAZIONE



1. Massima luminosità statica
2. Serpente
3. Reattiva
4. Illuminazione casuale
5. Lampeggiamento lento




TECLADO MECÁNICO G413 SE PARA GAMING





logitech.com/support/G413SE


TECLAS DE ACCESOS DIRECTOS





BLOQUEO DE WINDOWS




PATRONES DE ILUMINACIÓN



1. Brillo máximo estático
2. Serpenteante
3. Reactivo
4. Aleatorio
5. Respiración




G413 SE TECLADO MECÂNICO PARA JOGOS





logitech.com/support/G413SE


TECLAS DE ATALHO





BLOQUEIO DA TECLA WINDOWS




PADRÕES DE ILUMINAÇÃO



1. Brilho máximo estático
2. Serpente
3. Reactivo
4. Iluminação aleatória
5. Respiração





G413 SE MECHANICAL GAMING KEYBOARD





logitech.com/support/G413SE


SNELTOETSEN





WINDOWS-TOETS VERGRENDELEN




VERLICHTINGSPATRONEN



1. Statische max. helderheid
2. Slang
3. Reactief
4. Willekeurig
5. Pulserend




G413 SE – MEKANISKT SPELTANGENTBORD





logitech.com/support/G413SE


SNABBKNAPPAR





LÅSA WINDOWS-KNAPP




BELYSNINGSMÖNSTER



1. Statisk, maximal ljusstyrka
2. Böljande
3. Reaktiv
4. Slumpmässigt ljus
5. Pulsering




G413 SE MEKANISK GAMINGTASTATUR





logitech.com/support/G413SE


GENVEJSTASTER





LÅSNING AF WINDOWS-TAST




BELYSNINGSMØNSTRE



1. Statisk maksimal lysstyrke
2. Slange
3. Reaktiv
4. Tilfældige lys
5. Vejrtrækning




G413 SE MEKANISK SPILLTASTATUR





logitech.com/support/G413SE


HURTIGTASTER





LÅSE WINDOWS-TAST




BELYSNINGSMØNSTRER



1. Statisk maks. lysstyrke
2. Slange
3. Reaktiv
4. Vilkårlig lys
5. Pulserende




MEKAANINEN G413 SE -PELINÄPPÄIMISTÖ





logitech.com/support/G413SE


PIKANÄPPÄIMET





WINDOWS-NÄPPÄIMEN LUKITUS




VALAISTUSKUVIOT



1. Staattinen enimmäiskirkkaus
2. Käärme
3. Reagoiva
4. Satunnaisvalot
5. Hengitys




ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ G413 SE





logitech.com/support/G413SE


ΠΛΗΚΤΡΑ ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΩΝ





ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΠΛΗΚΤΡΟΥ WINDOWS




ΜΟΤΙΒΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ



1. Στατικό με μέγιστη φωτεινότητα
2. Φίδι
3. Αντιδραστικό
4. Τυχαία φώτα
5. Αναπνοή




МЕХАНИЧЕСКАЯ ИГРОВАЯ КЛАВИАТУРА G413 SE





logitech.com/support/G413SE


КЛАВИШИ БЫСТРОГО ДОСТУПА




БЛОКИРОВКА КЛАВИШИ WINDOWS




СХЕМЫ ПОДСВЕЧИВАНИЯ



1. Статическая подсветка с максимальной яркостью
2. Змейка
3. Динамическая
4. Случайные лампочки
5. Пульсация




MECHANICZNA KLAWIATURA GAMINGOWA G413 SE





logitech.com/support/G413SE


KLAWISZE SKRÓTÓW





BLOKOWANIE KLAWISZA SYSTEMU WINDOWS





SCHEMATY PODŚWIECZENIA



1. Maks. jasność statyczna
2. Wqż
3. Reaktywny
4. Losowe podświetlenie
5. Oddychanie





G413 SE MECHANIKUS, JÁTÉKHOZ TERVEZETT BILLENTYŰZET





logitech.com/support/G413SE


GYORSBILLENTYŰK





WINDOWS BILLENTYŰ ZÁROLÁSA




VILÁGÍTÁSI MINTÁZATOK



1. Statikus max. megvilágítás
2. Kígyózó
3. Reaktív
4. Véletlenszerű világítás
5. Lélegző




G413 SE MECHANICAL GAMING KEYBOARD





logitech.com/support/G413SE


KLÁVESOVÉ ZKRATKY





ZAMČENÍ KLÁVESY WINDOWS




SVĚTELNÉ OBRAZCE



1. Statický max. jas
2. Had
3. Reaktivní
4. Náhodné světelné obrazce
5. Pulzování




G413 SE MECHANICAL GAMING KEYBOARD





logitech.com/support/G413SE


KLÁVESOVÉ SKRATKY





ZAMKNUTIE KLÁVESU WINDOWS




SVETELNÉ OBRAZCE



1. Statický max. jas
2. Had
3. Reaktívne
4. Náhodné svetelné obrazce
5. Pulzovanie




МЕХАНІЧНА ІГРОВА КЛАВІАТУРА G413 SE





logitech.com/support/G413SE


КЛАВІШІ ШВИДКОГО ДОСТУПУ




БЛОКУВАННЯ КЛАВІШІ WINDOWS




СХЕМИ ПІДСВІЧУВАННЯ



1. Статичне підсвічування з максимальною яскравістю
2. Змійка
3. Динамічне
4. Випадкові лампочки
5. Пульсація




G413 SE MEHAANILINE MÄNGUKLAVIATUUR





logitech.com/support/G413SE


KIIRKLAHVID





WINDOWS I KLAHVI LUKUSTAMINE




VALGUSTUSE MÜSTRID



1. Staatiline maksimaalne heledus
2. Madu
3. Reageeriv
4. Juhuslikud tuled
5. Hingab




G413 SE MEHĀNISKĀ DATORSPĒĻU TASTATŪRA





logitech.com/support/G413SE


ĀTRO FUNKCIJU TAUSTIŅI





"WINDOWS" TAUSTIŅA BLOKĒŠANA




IZGAISMOJUMA REŽIMI



1. Statists maksimālais spilgtums
2. Čūskveida
3. Reaktīvs
4. Izgaismošanas nejaušā secībā
5. Lēni mainās spilgtums




G413 SE MECHANINĖ ŽAIDIMŲ KLAVIATŪRA





logitech.com/support/G413SE


NUORODŲ KLAVIŠAI





„WINDOWS“ KLAVIŠO UŽRAKINIMAS




APŠVIETIMO REŽIMAI



1. Statiškas didžiausias ryškumas
2. Vinguriuojantis
3. Reaktyvus
4. Atsitiktinės šviesos
5. Pulsuojantis




МЕХАНИЧНА КЛАВИАТУРА ЗА ГЕЙМЪРИ G413 SE




logitech.com/support/G413SE


КЛАВИШИ ЗА БЪРЗ ДОСТЪП





ЗАКЛЮЧВАНЕ НА КЛАВИША WINDOWS




МОДЕЛИ НА ОСВЕТЯВАНЕ



1. Статична максимална яркост
2. Извиващ се като змия
3. Реагиращ
4. Произволни светлини
5. С дишащ ефект




MEHANIČKA TIPKOVNICA ZA IGRANJE G413 SE





logitech.com/support/G413SE


TIPKOVNIČKI PREČACI





ZAKLJUČAVANJE TIPKE WINDOWS




MODELI OSVJETLJENJA



1. Statička maksimalna svjetlina
2. Vijugavo
3. Reaktivno
4. Nasumična svjetla
5. Pulsiranje




G413 SE MEHANIČKA IGRAČKA TASTATURA





logitech.com/support/G413SE


TASTERI PREČICE





ZAKLJUČAVANJE TASTERA WINDOWS




ŠEME OSVETLJENJA



1. Statička maks. osvetljenost
2. Zmija
3. Reaktivno
4. Nasumična svetla
5. Sporo pulsiranje




G413 SE MEHANSKA IGRIČARSKA TIPKOVNICA





logitech.com/support/G413SE


BLIŽNJIČNE TIPKE





ZAKLENITEV TIPKE WINDOWS




SVETLOBNI VZORCI



1. Statična največja svetlost
2. Kača
3. Reaktivno
4. Naključne luči
5. Dihanje




TASTATURĂ G413 SE MECANICĂ PENTRU JOCURI





logitech.com/support/G413SE


TASTE PENTRU COMENZI RAPIDE





BLOCAREA TASTEI WINDOWS




MODELE DE ILUMINARE



1. Luminozitate statică maximă
2. Sarpe
3. Reactiv
4. Lumini aleatorii
5. Pălpăire





G413 SE MEKANİK OYUN KLAVYESİ





logitech.com/support/G413SE


KISAYOL TUŞLARI





WINDOWS TUŞUNU KİLİTLEME





AYDINLATMA DÜZENLERİ



1. Statik maksimum parlaklık
2. Kıvrak
3. Reaktif
4. Rastgele ışıklar
5. Canlı







لوحة مفاتيح ألعاب ميكانيكية G413 SE




logitech.com/support/G413SE

مفاتيح الاختصار








أنماط السطوع



1. أقصى سطوع ثابت
2. أفعى
3. إعادة التنشيط
4. أضواء عشوائية
5. تلالؤ الألوان






מקלדת משחק מכנית דגם G413 SE



logitech.com/support/G413SE

מקשי קיצור





תבניות תאורה



1. בהירות סטטית מרבית
2. נחש
3. ריאקטיבי
4. תאורות אקראיות
5. נשימה

