




WIRELESS GAMING MOUSE P714

型號 / Model: P714

Quick Start Guide
快速使用指南 (繁體中文)
快速使用指南 (简体中文)
クイックスタートガイド(日)
간단사용설명서 (KO)
Guide de démarrage rapide (FR)
Schnellstartanleitung (DE)
Guida rapida (IT)
Guia de Inicio Rápido (PTBR)
Краткое руководство (RU)
Guia de inicio rápido (ES)
Beknopte handleiding (NL)
Hızlı Başlangıç Kılavuzu (TR)


Стиле керівництво для початку експлуатації (UA)
Przewodnik szybkiego startu (PL)
Rychlý průvodce (CS)
Ghid de pornire rapidă (RO)
Gyors üzembeli helyezési útmutató (HU)
Schnellstarthandbok (SV)
Pikaopas (FI)
Hurtigstartveiledning (NO)
Stručný návod na používanie (SK)
دليل التشغيل السريع (AR)
מדריך להתחלה מהירה (HB)

Package Contents



* We recommend using the wireless dongle extender when using the mouse in 2.4GHz mode. 我們建議當您在 使用 2.4GHz 無線模式時，使用無線接收器延長器。
** Only use the wireless dongle extender for the wireless dongle. 無線接收器延長器僅可用於連接無線接收器。
*** Remove the pre-installed mouse feet before installing the bundled mouse feet. 請先移除預裝的滑鼠腳貼，然後再安裝隨附的腳貼。

Mouse features / 滑鼠功能 / 鼠标功能



- 1 Left-click button / 左鍵 / 左键

2 Scroll wheel / 滾輪 / 滚轮

3 Right-click button / 右鍵 / 右键

4 Forward button / 向前按鈕 / 向前按钮

5 Backward button / 向後按鈕 / 向后按钮

6 Mouse feet / 滑鼠腳墊 / 鼠标脚垫
- 7 USB Type-C* connector / USB Type-C* 連接埠 / USB Type-C* 接口

8 DPI button / DPI 按鈕 / DPI 按钮


9 Pairing button / 配對按鈕 / 配对按钮

10 USB dongle / USB 無線訊號接收器 / USB 无线信号接收器

11 Optical sensor / 光學感測器 / 光学感应器

12 Connection mode switch / 連線模式切換開關 / 连接模式切换开关

Profile switching



Profile	Hot Key	Lighting effect
Profile 1	A + B (Cycles through Profiles 1-5)	Color Cycle
Profile 2		Breathing (purple)
Profile 3		Static (blue)
Profile 4		Breathing (green)
Profile 5		Reactive (yellow)

Onboard settings adjustment

Description	Key Combination	Lighting effect
Hardware Reset	Hold Left-click button + Right-click button + Scroll wheel + DPI button for 3 seconds	The Scroll LED will blink red once the key combination is held down until the reset is complete. The scroll LED will blink green once the reset is complete.
Polling rate level switch	Pairing button + Backward button	Cycles through the following polling rates: 125 (red) / 250 (purple) / 500 (blue, BT not supported) / 1000 Hz (green, BT not supported) / 2000 Hz (yellow, with polling booster, BT not supported) / 4000 Hz (blue-green, with polling booster, BT not supported) / 8000 Hz (white, with polling booster, BT not supported)
Sensor Lift-off-distance level switch	Pairing button + Forward button	Cycles through the following lift-off-distances: Low (red, default) / High (purple)

Specifications*

Resolution	DPI 1	DPI 2	DPI 3 (Default)	DPI 4
100 DPI to 42000 DPI	400 DPI	800 DPI	1600 DPI	3200 DPI

* You may customize the DPI settings for DPI 1-4 through Armoury Crate or the DPI On-The-Scroll tuning function.

Connecting your gaming mouse

Setting up your gaming mouse as a wired mouse

Connect the bundled USB Type-C* to Type-A cable to your gaming mouse and a USB port on your computer.

Setting up your gaming mouse as a RF wireless mouse

- Connect the USB dongle to a USB port on your computer.
- Set the connection switch to the **RF 2.4G Wireless mode**.

Setting up your gaming mouse as a Bluetooth* wireless mouse

Set the connection switch to the **Bluetooth* mode**.

Pairing Bluetooth* mode to additional host devices (max. 3)

- Set the connection switch to the **Bluetooth* mode**.
- Press and hold the **Pairing** button for 3 seconds until the LED on your gaming mouse start to blink blue. Once your gaming mouse has been successfully paired, the LED indicator on your gaming mouse will light up blue for 3 seconds.

連接您的電競滑鼠

將您的電競滑鼠設定為有線滑鼠

將隨附的 USB Type-C* 轉 Type-A 線的一端連接至電競滑鼠，另一端插入電腦的 USB 連接埠。

將您的電競滑鼠設定為 RF 無線滑鼠

- 將 USB 無線訊號接收器插入電腦的 USB 連接埠。
- 將連線模式切換至 **RF 2.4G 無線模式**。

將您的電競滑鼠設定為藍牙無線滑鼠

將連線模式切換至 **藍牙模式**。

藍牙模式下與其他主機裝置配對（最多三個裝置）

- 長按配對按鈕 3 秒直至電競滑鼠上的 LED 指示燈變為藍色閃爍。電競滑鼠配對成功後，LED 指示燈將會亮藍色 3 秒。

连接您的电竞鼠标

将您的电竞鼠标设置为有线鼠标

将随附的 USB Type-C* 转 Type-A 线的一端连接至电竞鼠标，另一端插入电脑的 USB 接口。

将您的电竞鼠标设置为 RF 无线鼠标

- 将 USB 无线信号接收器插入电脑的 USB 接口。
- 将连接模式切换至 **【RF 2.4G 无线模式】**。

将您的电竞鼠标设置为蓝牙无线鼠标

将连接模式切换至 **【蓝牙模式】**。

蓝牙模式下与其他主机设备配对（最多三个设备）

- 长按【配对按钮】 3 秒直至电竞鼠标的 LED 指示灯变为蓝色闪烁。电竞鼠标配对成功后，LED 指示灯将会亮蓝色 3 秒。

Connecter votre souris gaming

Configurer votre souris gaming en tant que souris filaire

Connectez le câble USB Type-C* vers Type-A fourni à votre souris et à un port USB de votre ordinateur.

Configurer votre souris gaming en tant que souris sans-fil (RF)

- Connectez le dongle USB au port USB de votre ordinateur.
- Réglez l'interrupteur de connexion sur le **mode sans fil RF 2.4G**.

Configurer votre souris gaming en tant que souris sans-fil (Bluetooth)

Réglez l'interrupteur de connexion sur le **mode Bluetooth**.

Appairage d'appareils supplémentaires en mode Bluetooth (3 max.)

- Réglez l'interrupteur de connexion sur le **mode Bluetooth**.
- Appuyez sur le **Bouton d'appairage** et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes jusqu'à ce que la LED de votre souris clignote en bleu. Une fois votre souris gaming associée avec succès, la LED de votre souris gaming s'allume en bleu pendant 3 secondes.

Updating the firmware and customization

- Connect your gaming mouse to your computer using the bundled cable, then connect the USB dongle to a USB port.
- Download and install the Armoury Crate software from <https://rog.asus.com>
- Follow the software instructions to update your gaming mouse and dongle's firmware.
- Customize your gaming mouse using Armoury Crate.

Using the DPI On-The-Scroll tuning function

The DPI On-The-Scroll tuning function allows you to customize the DPI of your gaming mouse without using Armoury Crate.

- Press and hold the DPI button for 3 seconds until the LED on your gaming mouse light up.
- Scroll the scroll wheel forwards or backwards to adjust the DPI. The LED color hue on your mouse will differ depending on the DPI adjustment.
- Press the DPI button once you have finished customizing the DPI value to save the changes made.

更新韌體及個人化

- 使用隨附的 USB 線將電競滑鼠連接至電腦。
- 請至 <https://rog.asus.com> 下載並安裝 Armoury Crate 軟體。
- 請依照螢幕提示完成軟體更新。
- 使用 Armoury Crate 個性化您的電競滑鼠。

使用 DPI On-The-Scroll 調節功能

DPI On-The-Scroll 調節功能可讓您無需使用 Armoury Crate 即可自訂電競滑鼠的 DPI。

- 長按 DPI 按鈕 3 秒直至電競滑鼠的 LED 指示燈亮起。
- 向前或向後撥動滾輪以調節 DPI。調節後依據 DPI 的不同，滑鼠的 LED 指示燈顏色也會跟著改變。
- 完成 DPI 數值自訂設定後，請再次按下 DPI 按鈕以儲存更改。

更新固件及个性化

- 使用随附的 USB 线将电竞鼠标连接至电脑。
- 请至 <https://rog.asus.com/cn/> 下载并安装 Armoury Crate 软件。
- 请依照屏幕提示完成固件更新。
- 使用 Armoury Crate 个性化您的电竞鼠标。

使用 DPI On-The-Scroll 调节功能

DPI On-The-Scroll 调节功能可让您无需使用 Armoury Crate 即可自定义电竞鼠标的 DPI。

- 长按 DPI 按钮 3 秒直至电竞鼠标的 LED 指示灯亮起。
- 向前或向后拨动滚轮以调节 DPI。调节后根据 DPI 的不同，鼠标的 LED 指示灯颜色也会跟着改变。
- 完成 DPI 数值自定义设置后，请再次按下 DPI 按钮以保存更改。

Mise à jour du firmware et personnalisation

- Connectez votre souris gaming à votre ordinateur grâce au câble fourni, puis connectez le dongle USB à un port USB.
- Téléchargez et installez le logiciel Armoury Crate en vous rendant sur <https://rog.asus.com>
- Suivez les instructions du logiciel pour mettre à jour le firmware de votre souris et du dongle USB.
- Personnalisez votre souris gaming avec Armoury Crate.

Utiliser la fonction de réglage DPI à la molette

La fonction de réglage DPI à la molette vous permet de modifier le DPI de votre souris gaming sans utiliser Armoury Crate.

- Appuyez sur le bouton DPI une fois que la LED de votre souris s'allume pendant 3 secondes jusqu'à ce que la LED de votre souris s'allume.
- Faites défiler la molette en avant et en arrière pour ajuster le DPI. La couleur de la LED de la souris sera modifiée en fonction du réglage DPI choisi.
- Appuyez sur le bouton DPI une fois que vous avez fini de modifier la valeur du DPI pour sauvegarder vos réglages.

Ihre Gaming Maus verbinden

Ihre Gaming Maus als kabelgebundene Maus einrichten
Verbinden Sie das mitgelieferte USB-Type-C*-zu-Type-A-Kabel mit Ihrer Gaming Maus und mit einem USB-Anschluss an Ihrem Computer.

Ihre Gaming Maus als WLAN-drahtlose Maus einrichten

- Verbinden Sie den USB-Dongle mit einem USB-Anschluss an Ihrem Computer.
- Legen Sie den Schalter für die Verbindung auf **RF 2,4G WLAN-Modus** fest.

Ihre Gaming Maus als Bluetooth-drahtlose Maus einrichten

Legen Sie den Schalter für die Verbindung auf **Bluetooth-Modus** fest.

Im Bluetooth-Modus mit zusätzlichen Host-Geräten (max. 3) koppeln

- Legen Sie den Schalter für die Verbindung auf **Bluetooth-Modus** fest.
- Halten Sie die **Kopplungstaste** drei Sekunden lang gedrückt, bis die LED an Ihrer Gaming Maus blau zu blinken beginnt. Sobald Ihre Gaming Maus erfolgreich gekoppelt wurde, leuchtet die LED-Anzeige drei Sekunden lang blau.

Collegamento del mouse gaming

Installazione con collegamento cablato

Collegate il cavo USB tipo C* > tipo A** al mouse gaming e alla porta USB del vostro computer.

Installazione con connessione RF senza fili

- Inserite il dongle USB in una porta USB del vostro computer.
- Impostate il selettore modalità di connessione sulla modalità **senza fili RF 2.4GHz**.

Installazione con connessione Bluetooth* senza fili

Impostate il selettore modalità di connessione sulla modalità **Bluetooth***.

Associazione della modalità Bluetooth* a dispositivi host aggiuntivi (max.3)

- Impostate il selettore modalità di connessione sulla **modalità Bluetooth***.
- Premete e tenete premuto il **Tasto di associazione** per 3 secondi, il LED presente sul mouse gaming lampeggerà di colore blu. Ad associazione avvenuta il LED del mouse gaming si accende di una luce blu fissa per 3 secondi.

Conectar el ratón para juegos

Configurar el ratón para juegos como ratón cableado
Conecte el cable USB Tipo-C* a Tipo-A incluido al ratón para juegos y a un puerto USB de su PC.

Configurar el ratón para juegos como ratón inalámbrico de RF

- Conecte la llave USB integrada al puerto USB del equipo.
- Establezca el conmutador de conexión en el **modo inalámbrico de 2,4 GHz de RF**.

Configurar el ratón para juegos como ratón inalámbrico de Bluetooth*

Establezca el conmutador de conexión en el **modo de Bluetooth***.

Asociar el modo Bluetooth* a dispositivos host adicionales (3 como máximo)

- Establezca el conmutador de conexión en el **modo de Bluetooth***.
- Presione sin soltar el **botón de asociación** durante 3 segundos hasta que LED del ratón para juegos comiencen a parpadear en azul. Una vez que el ratón para juegos se haya asociado correctamente, el indicador LED de dicho ratón se iluminará en verde durante 3 segundos.

Oyun farenizi bağlama

Oyun farenizi kablolu fare olarak ayarlama

Birlikte verilen USB Type-C* -Type-A arası kablolu oyun farenize ve bilgisayarınzdaki bir USB bağlantı noktasına takın.

Oyun farenizi RF kablolu fare olarak ayarlama

- Birlikte sağlanan USB yardımcı aygıtın bilgisayarınzın USB bağlantı noktasına bağlayın.
- Bağlantı anahtarını **RF 2.4G Kablosuz moduna** ayarlayın.

Oyun farenizi Bluetooth* kablolu fare olarak ayarlama

Bağlantı anahtarını **Bluetooth* moduna** ayarlayın.

Bluetooth* modunu ek ana aygıtlarla eşleştirme (maks.3)

- Bağlantı anahtarını **Bluetooth* moduna** ayarlayın.
- Eşleştirme düğmesine, oyun farenizdeki LED mavi renkte yavaş sönene dek 3 saniye basılı tutun. Oyuncu fareniz başarıyla eşleştirildikten sonra, oyuncu farenizin üzerindeki LED göstergesi, 3 saniye kadar mavi renkte yanacaktır.

Přípojení herní myši

Nastavení herní myši jako kabelové myši

Připojte přiložený kabel USB Type-C* na Type-A k herní myši a k portu USB počítače.

Nastavení herní myši jako bezdrátové RF myši

- Připojte dodaný kabel USB adaptéru k portu USB počítače.
- Nastavte přepínač připojení na bezdrátový **radiofrekvenční režim 2,4 G**.

Nastavení herní myši jako bezdrátové Bluetooth* myši

Nastavte přepínač připojení na bezdrátový radiofrekvenční režim **Bluetooth***.

Sřazování s dalšími hostitelskými zařízeními (max. 3) v režimu Bluetooth*

- Nastavte přepínač připojení na bezdrátový radiofrekvenční režim **Bluetooth***.
- Stiskněte a podržte tlačítko párování 3 sekundy, dokud indikátor LED na herní myši nezachová bílkat modře. Po úspěšném sřazování herní myši bude indikátor LED na myši svítit 3 sekundy modře.

Firmware aktualisieren und anpassen

- Schließen Sie Ihre Gaming Maus über das mitgelieferte Kabel an Ihren Computer an, verbinden Sie dann den USB-Dongle mit einem USB-Anschluss.
- Laden Sie die Armoury Crate Software unter <https://rog.asus.com> herunter und installieren Sie sie.
- Befolgen Sie die Anweisungen in der Software, um die Firmware Ihrer Gaming Maus und des Dongles zu aktualisieren.
- Passen Sie Ihre Gaming Maus über Armoury Crate an.

DPI-On-The-Scroll-Tuning-Funktion verwenden

Mit der DPI-On-The-Scroll-Tuning-Funktion können Sie die DPI-Werte Ihrer Gaming Maus anpassen, ohne Armoury Crate verwenden zu müssen.

- Halten Sie die DPI-Taste drei Sekunden lang gedrückt, bis die LED an Ihrer Gaming Maus aufleuchtet.
- Scrollen Sie das Mausrad vorwärts oder rückwärts, um den DPI-Wert anzupassen. Der LED-Farbtön an Ihrer Maus ändert sich je nach der DPI-Einstellung.
- Drücken Sie die DPI-Taste, sobald Sie das Anpassen des DPI-Werts abgeschlossen haben, um die vorgenommenen Änderungen zu speichern.

Firmware aktualisieren und anpassen

- Schließen Sie Ihre Gaming Maus über das mitgelieferte Kabel an Ihren Computer an, verbinden Sie dann den USB-Dongle mit einem USB-Anschluss.
- Laden Sie die Armoury Crate Software unter <https://rog.asus.com> herunter und installieren Sie sie.
- Befolgen Sie die Anweisungen in der Software, um die Firmware Ihrer Gaming Maus und des Dongles zu aktualisieren.
- Passen Sie Ihre Gaming Maus über Armoury Crate an.

DPI-On-The-Scroll-Tuning-Funktion verwenden

Mit der DPI-On-The-Scroll-Tuning-Funktion können Sie die DPI-Werte Ihrer Gaming Maus anpassen, ohne Armoury Crate verwenden zu müssen.

- Halten Sie die DPI-Taste drei Sekunden lang gedrückt, bis die LED an Ihrer Gaming Maus aufleuchtet.
- Scrollen Sie das Mausrad vorwärts oder rückwärts, um den DPI-Wert anzupassen. Der LED-Farbtön an Ihrer Maus ändert sich je nach der DPI-Einstellung.
- Drücken Sie die DPI-Taste, sobald Sie das Anpassen des DPI-Werts abgeschlossen haben, um die vorgenommenen Änderungen zu speichern.

Uw gamemuis aansluiten

Uw gamemuis instellen als een bekabelde muis

Sluit de meegeleverde USB Type-C* naar Type-A-kabel aan op uw gamemuis en een USB-poort op uw computer.

Uw gamemuis instellen als een bekabelde RF-muis

- Sluit de meegeleverde USB-dongle aan op de USB-poort van uw computer.
- Stel de verbindingschakelaar in op de **RF 2.4G draadloze modus**.

Uw gamemuis instellen als een bekabelde Bluetooth*-muis

Stel de verbindingschakelaar in op de **Bluetooth* modus**.

De Bluetooth*-modus koppelen met extra hostapparaten (max. 3)

- Ligue o adaptador USB a uma porta USB do seu computador.
- Ligue o **koppelingsknop** 3 segundos ingedrukt tot de LED op uw gamemuis blauw beginnen te knipperen. Zodra uw gamemuis is gekoppeld, licht de LED-indicator op uw gamemuis blauw op gedurende 3 seconden.

Ligar o seu rato gaming

Configuração do seu rato gaming como um rato com fios

Ligue o cabo USB Type-C* para Type-A incluído ao seu rato gaming e a uma porta USB do seu computador.

Configuração do seu rato gaming como um rato Wireless RF

- Ligue o adaptador USB a uma porta USB do seu computador.
- Defina o conmutador do modo de ligação para o modo **Wireless RF 2.4G**.

Configuração do seu rato gaming como um rato wireless Bluetooth*

Defina o conmutador do modo de ligação para o modo **Bluetooth***.

Emparelhar o modo Bluetooth* com dispositivos host adicionais (máx. 3)

- Defina o conmutador do modo de ligação para o modo **Bluetooth***.
- Primeira e mantenha premido o botão de **Emparelhamento** durante 3 segundos até que os LED do seu rato gaming comecem a piscar em azul. Assim que o rato gaming tiver sido emparelhado com sucesso, o indicador LED do seu rato gaming irá ficar iluminado em azul durante 3 segundos.

Подключение игровой мыши

Настройка игровой мыши в качестве проводной мыши

Подключите мышь к разъему USB компьютера с помощью поставляемого в комплекте кабеля USB Type-C на Type-A

Настройка игровой мыши в качестве беспроводной мыши

- Подключите адаптер USB к разъему USB компьютера.
- Установите переключатель подключения в положение **Беспроводной режим 2,4 ГГц**.

Настройка игровой мыши в качестве беспроводной мыши Bluetooth*

Установите переключатель подключения в положение **Режим Bluetooth**.

Соприжение в режиме Bluetooth с дополнительными хостами (макс. 3)

- Установите переключатель подключения в положение **Режим Bluetooth**.
- Нажмите и удерживайте кнопку **Соприжение** в течение 3 секунд, пока индикаторы игровой мыши не замигают синим цветом. После успешного сопряжения индикатор мыши загорится синим цветом на 3 секунды.

Pelihiiren liittäminen

Pelihiiren asettaminen langallisena hiireenä

Liitä toimitukseen kuuluva USB Type-C* -Type-A -kaapeli pelihiireen ja tietokoneen USB-porttiin.

Pelihiiren asettaminen langattomana radiotaajuushiireenä

- Liitä toimitukseen kuuluva USB-käyttöavain tietokoneen USB-porttiin.
- Aseta liitäntäkytkin langattomaan **RF 2.4G -tilaan**.

Pelihiiren asettaminen langattomana Bluetooth*shiireenä

Aseta liitäntäkytkin **Bluetooth* -tilaan**.

Bluetooth*-tilan parittaminen lisäisäntälaitteisiin (maks.3)

- Aseta liitäntäkytkin **Bluetooth* -tilaan**.
- Pida **Pariutus-painiketta** painettuna 3 sekuntia, kunnes pelihiiren LED-valo alkaa vilkkua sinisenä. Kun pelihiiren parituttaminen on onnistunut, pelihiiren LED-merkkivalo palaa sinisenä 3 sekuntia.

A játszóegér üzembe helyezése

A játszóegér beállítása mint vezetékes egér
Csatlakoztassa a játszóegert a számítógéphez a tartozék kábel használatával, majd csatlakoztassa a tartozéként kapott USB-hardverkulcsot a számítógép USB-portjába.

A játszóegér beállítása mint RF vezetéknélküli egér

- Csatlakoztassa a tartozéként kapott USB-hardverkulcsot a számítógép USB-portjába.
- Állítsa át a csatlakozási kapcsolót az **RF 2,4 GHz-es vezetékes nélküli üzemmódra**.

A játszóegér beállítása mint Bluetooth* vezetéknélküli egér üzemmódra

Állítsa át a csatlakozási kapcsolót az **Bluetooth*-es üzemmódra** (maximum 3)

- Állítsa át a csatlakozási kapcsolót az **Bluetooth*-es üzemmódra**.
- Tartsa megnyomva a **párosítási gombot** 3 másodpercig, amíg a játszóegeren lévő LED kék színnel fog látni. Miután a játszóegér párosítása sikeresen megtörtént, a játszóegeren lévő LED-jelzőfény 3 másodpercig kék színnel fog világítani.
- Jakmile dosáhnete požadované hodnoty DPI, uložte nastavení stisknutím tlačítka DPI.

De firmware en aanpassing bijwerken

- Sluit uw gamemuis aan op uw computer via de meegeleverde kabel en sluit dan meegeleverde USB-dongle aan op de USB-poort.
- Download en installeer de Armoury Crate-software van <https://rog.asus.com>.
- Volg de softwareinstructies voor het bijwerken van de firmware van uw gaming-muis en dongle.
- Pas uw gamemuis aan met Armoury Crate.

De DPI on-the-scroll-afstemfunctie gebruiken

Met de DPI on-the-scroll-afstemfunctie kunt u de DPI van uw gamemuis aanpassen zonder dat u Armoury Crate hoeft te gebruiken.

- Houd de DPI-knop 3 seconden ingedrukt tot de LED op

Koble til spillmusen

Sette opp spillmusen som en kabelt mus

Koble den medfølgende USB Type-C™ til Type-A-kabelen til spillmusen og en USB-port på datamaskinen.

Sette opp spillmusen som en trådløs RF-mus

- Koble den medfølgende USB-donglen til datamaskinens USB-port.
- Sett tilkoblingsbryteren til **RF 2.4 GHz trådløs** modus.

Sette opp spillmusen som en trådløs Bluetooth®-mus

Sett tilkoblingsbryteren til **Bluetooth®** modus.

Pare Bluetooth®-modus til flere vertsenheter (maks. 3)

- Sett tilkoblingsbryteren til **Bluetooth®** modus.
- Trykk og hold du inne **pairingknappen** i 3 sekunder til LED-lampen på spillmusen begynner å blinke blått. Når spillmusen har blitt paret, lyser LED-indikatoren på spillmusen blått i 3 sekunder.

Podłączanie myszy dla gry

Konfiguracja myszy dla gry jako **myszy przewodowej**
Podłącz dostarczony kabel USB Type-C™ na typu A do myszy dla gry i do portu USB w komputerze.

Konfiguracja myszy dla gry jako **beprzewodowej myszy radiowej**

- Podłącz dostarczony klucz USB do portu USB komputera.
- Ustaw przełącznik połączenia w pozycji trybu **połączenia bezprzewodowej RF 2.4G**.

Konfiguracja myszy dla gry jako **jako bezprzewodowej myszy Bluetooth®**

Ustaw przełącznik połączenia w pozycji trybu **połączenia Bluetooth®**.

- Ustaw przełącznik połączenia w pozycji trybu **połączenia Bluetooth®**.
- Naciśnij przycisk **parowania** i przytrzymaj go przez 3 sekundy, aż dioda LED myszy zaczyna migać na niebiesko. Po pomyślnym sparowaniu wskaźnik LED myszy dla gry będzie świecił na niebiesko przez 3 sekundy.

Pripojenie hernej myši

Nastavenie hernej myši ako káblová myš

Dodaný kábel USB Type-C™ do Type-A zapojte do hernej myši a do portu USB v počítači.

Nastavenie hernej myši ako káblová myš RF

- Dodaný USB dongle zapojte do portu USB v počítači.
- Spínač pripojenia prepnite do **bezdrôtového režimu RF 2.4 G**.

Nastavenie hernej myši ako káblová myš Bluetooth®

Spínač pripojenia prepnite do **režimu Bluetooth®**.

Režim párovania cez Bluetooth® s ďalšími hositeľskými zariadeniami (max. 3)

- Spínač pripojenia prepnite do **režimu Bluetooth®**.
- Stlačte tlačidlo **Pairing (Párovanie)** a podržte ho stlačené na 3 sekundy, kým nezačne blikať modrá kontrolka LED na hernej myši. Po úspešnom sparovaní hernej myši sa na nej rozsvieti modrá LED kontrolka na dobu 3 sekúnd.

Підключення ігрової миші

Налаштування ігрової миші як дротової
Підключіть кабелю USB Type-C™ / Type-A з комплектом до ігрової миші та до порту USB на комп'ютері.

Налаштування ігрової миші як бездротової (режим RF 2,4 GHz)

- Підключіть бездротовий адаптер USB до порту USB на комп'ютері.
- Встановіть перемикач підключення в положення бездротового режиму **RF 2,4 GHz**.

Налаштування ігрової миші як бездротової (режим Bluetooth®)

Встановіть перемикач підключення в положення бездротового режиму **Bluetooth®**.

Посідання в пару в режимі Bluetooth® з додатковими пристроями-хостами (макс. 3)

- Встановіть перемикач підключення на бездротовий **режим Bluetooth®**.
- Щоб подати ігрову миш в пару з іншим пристроєм, натисніть утримуйте кнопку **посідання** в парі 3 секунди, доки світлодіодний на ігровій миші почнуть мерехтяти блимками. Щойно ігрову миш буде успішно посідано в пару, світлодіодний індикатор на ігровій миші засвітиться блимками на 3 секунди.

Ansuta spelmusen

Installera spelmusen som en kabelansluten mus

Anslut den medföljande USB Type-C™ till Type-A-kabeln till spelmusen och en USB-port på datorn.

Installera spelmusen som en trådlös RF-mus

- Anslut den medföljande USB-donglen till datorns USB-port.
- Ställ in kopplingsbrytaren på **trådlöst 2,4 G frekvensställe**.

Installera spelmusen som en trådlös Bluetooth®-mus

Ställ in kopplingsbrytaren på **Bluetooth®**.

Länka Bluetooth®-läge för fler värdenheter (max. 3)

- Ställ in kopplingsbrytaren på **Bluetooth®**.
- Håll **länkningsknappen** tryckt i 3 sekunder tills indikatorn på spelmusen börja blinka blå. När spelmusen har länkats kommer indikatorn på spelmusen att lysa blå i 3 sekunder.

Oppdaterer fastvren og tilpass

- Koble spillmusen til datamaskinen med den medfølgende kabelen, og koble deretter den medfølgende USB-donglen til datamaskinens USB-port.
- Last ned og installer Armoury Crate-programvaren fr <https://rog.asus.com>.
- Følg instruksjonene i programvaren for å oppdatere fastvren til spillmusen og dongle.
- Tilpass spillmusen ved hjelp av Armoury Crate.

Bruke funksjonen DPI On-The-Scroll

Du kan bruke funksjonen DPI On-The-Scroll til å tilpasse DPI-en til spillmusen din i bruke Armoury Crate.

- Trykk og hold inne DPI-knappen i 3 sekunder til LED-lampen på spillmusen lyser.

- Blå rullehjulet fremover eller bakover for å justere DPI. LED-fargetemperaturen på musen varierer avhengig av DPI-justeringen.
- Trykk DPI-knappen når du er ferdig med å tilpasse DPI-verdien for å lagre endringene.

Aktualizowanie oprogramowania układowego i dostosowywanie

- Podłącz mysz dla gry do komputera przy użyciu dostarczonego kabla, a następnie podłącz dostarczony klucz USB do portu USB komputera.
- Pobierz i zainstaluj oprogramowanie Armoury Crate ze strony <https://rog.asus.com>.
- Wykonaj instrukcje w oprogramowaniu, aby zaktualizować oprogramowanie układowe myszy do gier i zaktualizować DPI.
- Dostosuj mysz do gier za pomocą oprogramowania Armoury Crate.

Korzystanie z funkcji dostosowywania DPI On-The-Scroll

Funkcja dostosowywania DPI On-The-Scroll umożliwia zmianianie ustawienia DPI myszy dla gry bez korzystania z oprogramowania Armoury Crate.

- Naciśnij przycisk DPI i przytrzymaj go przez 3 sekundy, aż dioda LED myszy dla gry zacznie świecić.
- Przesuń kołko przewijania do przodu lub do tyłu, aby dostosować DPI. W zależności od ustawienia DPI zmieni się odcień koloru dioda LED kołka mysz.
- Naciśnij przycisk DPI po zakończeniu ustawiania wartości DPI, aby zapisać wprowadzone zmiany.

Aktualizácia firmvéru a prispôbenie

- Herná myš pripojte k počítaču pomocou dodaného kábla a dodaný USB dongle zapojte do portu USB.
- Z lokality <https://rog.asus.com> si prevzmite súbor Armoury Crate a nainštalujte si ho.

- Podľa pokynov softvéru vykonajte aktualizáciu firmvéru hernej myši a dongle.
- Herné myši si prispôbte podľa aplikácie Armoury Crate.

Používanie funkcie Otočenie DPI On-The-Scroll

Funkcia Otočenie DPI On-The-Scroll umožňuje prispôbiť DPI hernej myši bez pomoci Armoury Crate.

- Stlačte tlačidlo DPI a podržte ho stlačené na 3 sekundy, až kým na hernej myši nebudú svietiť kontrolka LED.
- DPI nastavte rolováním pomocou rolovacieho kolieska dopredu alebo dozadu. Farebný odtieň LED kontrolka na myši sa bude líšiť v závislosti od nastavenia DPI.
- Keď je hodnota DPI upravená, vykonané zmeny uložíte jedným stlačením tlačidla DPI.

تحديث البرنامج الثابت والتصصيل

- قم بتوصيل مِوس الألعاب بالكمبيوتر باستخدام الكابل المرفق، ثم وصل Dongle USB المرفق بنقطة USB الموجودة في الحاسوب.
- قم بتحميل برنامج Armoury Crate ونصيته من خلال الرابط <https://rog.asus.com>.

- اتّبع تعليمات البرنامج لتحديث البرنامج الثابت الخاص بمِوس الألعاب و Dongle.
- خصّص مِوس الألعاب ليك باستخدام برنامج Armoury Crate.

استخدام وظيفة DPI On-The-Scroll

تتيح لك وظيفة DPI On-The-Scroll تخصيص DPI الخاص بمِوس الألعاب دون استخدام Armoury Crate.

- اضغط على الزر **Pairing (الترافق)** لمدة 3 ثوانٍ حتى تصفّى مؤشر LED المرفق على مِوس الألعاب.
- دور بكرة التمرير للأمام أو الخلف لزيادة DPI. يتخطى فترج لون مؤشر LED الموجود على بكرة فـلر حسب ضبط DPI.
- اضغط على زر DPI مرة واحدة ما أن تنتهي من تخصيص قيمة DPI لحفظ التغييرات المجرأة.

Conectarea mouse-ului dvs. pentru jocuri

Conectarea mouse-ului dvs. pentru jocuri ca un mouse cu fir
Conectați cablul USB Type-C™ la Type-A inclus la mouse-ul pentru jocuri și la un port USB de pe computerul dvs.

Configuraarea mouse-ului dvs. pentru jocuri ca un mouse RF fără fir

- Conectați dongle-ul USB inclus în pachet la portul USB de pe computer.
- Setați butonul de conectare la **modul wireless RF 2.4G**.

Configuraarea mouse-ului dvs. pentru jocuri ca un mouse Bluetooth® fără fir

Setați butonul de conectare la **modul Bluetooth®**.

Asocierea modului Bluetooth® la dispozitive gazdă suplimentare (maxim 3)

Setați butonul de conectare la **modul Bluetooth®**.

- Nacișnij przycisk DPI i przytrzymaj go przez 3 sekundy, aż dioda LED myszy dla gry zacznie świecić.
- Przesuń kołko przewijania do przodu lub do tyłu, aby dostosować DPI. W zależności od ustawienia DPI zmieni się odcień koloru dioda LED kołka mysz.
- Naciśnij przycisk DPI po zakończeniu ustawiania wartości DPI, aby zapisać wprowadzone zmiany.

توصيل مِوس الألعاب

توصيل مِوس الألعاب ليك كمِوس مِسلي

مِيل كبل USB من النقطة C في الفئة A المرفق بمِوس الألعاب وبلّاح مِلاق USB الموجود بمِوسك.

توصيل مِوس الألعاب ليك كمِوس مِسل بترددات اللاسلكية

- وصل Dongle USB المرفق بنقطة USB الموجودة في الحاسوب.
- اضبط مِلاق الاتصال على الوضع اللاسلكي **2.4G** الذي يعمل بترددات اللاسلكية.

توصيل مِوس الألعاب ليك كمِوس مِسل Bluetooth®

اضبط مِلاق الاتصال على الوضع **Bluetooth®**.

إل إن وضع Bluetooth® بإحدى منطبة إضافية (3 بحد أقصى)

1. اضغط مِلاق الاتصال على الوضع **Bluetooth®**.

- اضغط على الزر **Pairing (الترافق)** لمدة 3 ثوانٍ حتى تبدأ مؤشر LED المرفق على مِوس الألعاب بالوميض باللون الأزرق. ما أن يتم إفران مِوس الألعاب ليك بنجاح، يضيئ مؤشر LED المود على مِوس الألعاب باللون الأزرق لمدة 3 ثوانٍ.

Actualizarea firmware-ului și personalizarea

- Conectați mouse-ul pentru jocuri la computer cu ajutorul cablului USB inclus, apoi conectați dongle-ul USB inclus în pachet la portul USB.
- Descărcati și instalați software-ul Armoury Crate de la adresa <https://rog.asus.com>.
- Urmăți instrucțiunile din software pentru a actualiza firmware-ul mouse-ului pentru jocuri și dongle.
- Particularizați mouse-ul pentru jocuri cu ajutorul software-ului Armoury Crate.

Utilizarea funcției de reglare rapidă DPI On-The-Scroll

Funcția de reglare rapidă DPI On-The-Scroll vă permite să particularizați DPI pentru mouse-ul pentru jocuri fără a utiliza Armoury Crate.

- Apăsăți și mențineți apăsat butonul DPI timp de 3 secunde, până ce LED-ului de pe mouse-ul dvs. pentru jocuri se aprind.
- Rotiți roata de derulare înaintea sau înapoi pentru a ajusta valoarea DPI. Nuanța de roșu a LED-ului de pe mouse va fi diferită, în funcție de ajustarea DPI.
- Apăsăți butonul DPI după ce ați finalizat particularizarea valorii DPI pentru a salva modificările efectuate.

게임용 마우스 연결하기

유선 마우스로서 게임용 마우스 설정하기

제품과 함께 제공된 케이블을 사용하여 게임용 마우스를 컴퓨터에 연결합니다. 후 제품과 함께 제공되는 USB Dongles을 컴퓨터의 USB 포트에 연결하기.

다중 무선 마우스를 사용하여 Armoury Crate 소프트웨어를 실행하십시오.

- 제품과 함께 제공되는 USB Dongles을 컴퓨터의 USB 포트에 연결합니다.
- 다중 무선 마우스를 사용하여 Armoury Crate 소프트웨어를 실행하십시오.

블루투스 무선 마우스로서 게임용 마우스 설정하기

연결 스위치를 블루투스 무선 모드로 설정합니다.

추가적인 호스트 장치(최대 3개)에 대한 블루투스 페어링 모드

- 연결 스위치를 블루투스 무선 모드로 설정합니다.
- 위해 게임용 마우스가 광학적으로 감각될 때까지 Paing(페어링) 버튼을 3초 동안 누르고 있습니다. 페어링 마우스의 LED 색조는 DPI 조정에 따라 달라집니다.
- DPI 값의 사용자 지정을 마치면 DPI 버튼을 눌러 변경 내용을 저장합니다.

Service Guidelines

- Keep the device away from liquid, humidity, or moisture. Operate the device only within the specific temperature range of 0°C(32°F) to 40°C(104°F). When the device exceeds the maximum temperature, unplug or switch off the device to let it cool down.
- ROG Polling Rate Booster can only be used on products whose output is LPS or PS2.

安全說明

- 此產品只應在溫度不高於 40°C（104°F）的環境下使用。
- 接觸液體或潮濕環境可能會導致故障。
- 限制ROG Polling Rate Booster只能在符合LPS或PS2輸出的產品上使用。

本产品为微动产品，消费者使用时应遵守以下规范，以免造成设备损坏：
（一）本产品2.4G无线频率使用频率为2400-2483.5MHz,发射功率限值：10mW(Cispr), 频率范围：75Hz,搭载2.4GHz无线技术，通过TS Dongle适配连接PC，提供低延迟游戏通讯，传输，符合“微动串频短距离无线电发射设备目录和技术要求”；

- 不得擅自改变使用场景或使用条件，扩大发射频率范围，加大发射功率（包括额外加装发射功率放大器），不得擅自更改发射天线；
- 不得私自拆改无线技术（无线技术），产生有害干扰；
- 应当遵守电磁兼容技术规范的要求，科学及规范（ISM）,应用设备的干扰或其他合法设备的无线电台（站）干扰；
- 如符合其他合法的无线电台（站）产生有害干扰时，应立即停止使用，并采取相应措施干扰后方可继续使用；
- 在航空器上和按照法律法规、国家有关规定、标准架设的无线电文、气象雷达站、卫星地球站（含测候、测雨、测接收、导航站）、等军用无线电台（站）、机场等的电磁环境保护区内不得使用微动产品设备，应当遵守电磁环境防护及相关行业主管部门的规定；
- 禁止在民用机场电磁环境中飞行、作业，并应遵守该区域内使用各类民航设施的有关规定；
- 本产品使用环境温度工作温度为0~45度，工作电压3.4-4.2V。

Notices

Limitation of Liability

Circumstances may arise where because of a default on ASUS' part or other liability, you are entitled to recover damages from ASUS. In each such instance, regardless of the basis on which you are entitled to claim damages from ASUS, ASUS is liable for no more than damages for bodily injury (including death) and damage to real property and tangible personal property; or any other actual and direct damages resulted from omission or failure of performing legal duties under this Warranty Statement, up to the listed contract price of each product.

ASUS will only be responsible for or indemnify you for loss, damages or claims based in contract, tort or infringement under this Warranty Statement.

This limit also applies to ASUS suppliers and its reseller. It is the maximum for which ASUS, its suppliers, and your reseller are collectively responsible.

UNDER NO CIRCUMSTANCES IS ASUS LIABLE FOR ANY OF THE FOLLOWING: (1) THIRD-PARTY CLAIMS AGAINST YOU FOR DAMAGES; (2) LOSS OF, OR DAMAGE TO, YOUR RECORDS OR DATA; OR (3) SPECIAL, INCIDENTAL, OR INDIRECT DAMAGES OR FOR ANY ECONOMIC CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING LOST PROFITS OR SAVINGS), EVEN IF ASUS, ITS SUPPLIERS OR YOUR RESSELLER IS INFORMED OF THEIR POSSIBILITY.

RF Exposure Information (SAR)

This device meets the government's requirements for exposure to radio waves. This device is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission of the U.S. government.

The exposure standard employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit set by the FCC's 1.6 W/kg. Tests for SAR are conducted using standard operating positions accepted by the FCC with the EUT transmitting at the specified power level in different channels. The FCC has granted an Equipment Authorization for this device with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF exposure guidelines. For information on this device is on file with the FCC and can be found under the Display Grant section of www.fcc.gov/eet/arf/ccfcd after searching on FCC ID: EMIJMP071 / M50MPDONGLE1

Federal Communications Commission Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference.
- This device must accept any interference received including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with manufacturer's instructions, may cause harmful interference. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAUTION! The use of shielded cables for connection of the monitor to the graphics card is required to assure compliance with FCC regulations. Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

Accessories that came with this product have been designed and verified for the product. Use of accessories not designed for this product may cause interference to prevent the risk of electric shock or fire.

付属品は本製品専用です。本製品を使用の際は、必ず製品パッケージに付属のケーブルを接続し、ケーブルの接続に誤りがないことを確認してください。また、付属品は本製品の規格に準拠して設計された製品であり、火災や感電の原因となる場合があります。

Compliance Statement of Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED)

This device complies with Innovation, Science and Economic Development Canada license exempt RSS (standards). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause interference, and
- (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Déclaration de conformité de Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISED)

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement. CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Radio Frequency (RF) Exposure Information

The radiated output power of the Wireless Device is below the Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED) radio frequency exposure limits. The Wireless Device should be used in such a manner such that the potential for human contact during normal operation is minimized.

This device has been evaluated for and shown compliant with the ISED Specific Absorption Rate ("SAR") limits when operated in portable exposure conditions.

Informations concernant l'exposition aux fréquences radio (RF)

La puissance de sortie rayonnée du dispositif sans fil est inférieure aux limites d'exposition aux radiofréquences d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISED). Le dispositif sans fil doit être utilisé de manière à minimiser le potentiel de contact humain pendant le fonctionnement normal.

Cet appareil a été évalué et montré conforme aux limites de DAS (Débit d'Absorption Spécifique) de l'ISED lorsqu'il est utilisé dans des conditions d'exposition portables.

10 电子产品有害物质限制使用标识：图中数字为产品之环保使用期限。仅指电子产品中含有有害物质不致发生外泄或突变，从而对环境造成污染或对人体、财产造成严重损害的风险。

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板及电子组件	×	○	○	○	○	○
塑胶外壳	○	○	○	○	○	○
按键	○	○	○	○	○	○
外部信号连接头及线材	○	○	○	○	○	○
电池	×	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制
○：表示该有害物质在目前的制造工艺下其含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
×：表示该有害物质至少在目前的某一制造工艺中的含量超过 GB/T 26572 规定的限量要求，然该部件仍符合欧盟指令 2011/65/EU 的要求。
备注：本产品所标示之环保使用期限，系指在一般正常使用状况下。

- 디바이스 사용 시 안전을 위해 다음 사항을 꼭 지켜주세요.
- 디바이스 사용 시 안전을 위해 다음 사항을 꼭 지켜주세요.

「產品之限制物質含有情況」之相關資訊，請參考下表：

單元	限制物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr (VI))	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷電路板及電子元件	—	○	○	○	○	○
外殼	○	○	○	○	○	○
滾輪裝置	—	○	○	○	○	○
其他及其配件	—	○	○	○	○	○

備欄 1. “○” 係指該項限制物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備欄 2. “—” 係指該項限制物質為排除項目。

Ukraine Certification Logo



EAC Certification Logo



UKCA RF Output table (The Radio Equipment Regulations 2017)

Function	Frequency	Maximum Output Power (EIRP)
2.4GHz wireless	(2403 - 2480MHz) - Mouse	8 dBm
	(2403 - 2480 MHz) - Dongle	10 dBm
BLE	(2403 - 2480MHz) - Mouse	8 dBm

CE RED RF Output table (Directive 2014/53/EU)

||
||
||