

Koble til spillmusen

Sette opp spillmusen som en kabelt mus

Koble den medfølgende USB Type-C™ til Type-A-kabelen til spillmusen og en USB-port på datamaskinen.

Sette opp spillmusen som en trådløs RF-mus

- Koble den medfølgende USB-donglen til datamaskinens USB-port.
- Sett tilkoblingsbryteren til **RF 2.4 GHz trådløs** modus.

Sette opp spillmusen som en trådløs Bluetooth®-mus

Sett tilkoblingsbryteren til **Bluetooth®** modus.

Pare Bluetooth®-modus til flere vertsenheter (maks. 3)

- Sett tilkoblingsbryteren til **Bluetooth®** modus.
- Trykk og hold du inne **pairingknappen** i 3 sekunder til LED-lampen på spillmusen begynner å blinke blått. Når spillmusen har blitt paret, lyser LED-indikatoren på spillmusen blått i 3 sekunder.

Podłączenie myszy dla grycy

Konfiguracja myszy dla grycy jako myszy przewodowej
Podłącz dostarczony kabel USB Type-C™ na typy A do myszy dla grycy i do portu USB w komputerze.

Konfiguracja myszy dla grycy jako bezprzewodowej myszy radiowej

- Podłącz dostarczony klucz USB do portu USB komputera.
- Ustaw przełącznik połączenia w pozycji trybu **połączenia bezprzewodowej RF 2.4G**.

Konfiguracja myszy dla grycy jako bezprzewodowej myszy Bluetooth®

Ustaw przełącznik połączenia w pozycji trybu **połączenia Bluetooth®**.

- Ustaw przełącznik połączenia w pozycji trybu **połączenia Bluetooth®**.
- Naciśnij przycisk **parowania** i przytrzymaj go przez 3 sekundy, aż dioda LED myszy zaczyna migać na niebiesko. Po pomyślnym sparowaniu wskaźnik LED myszy dla grycy będzie świecił na niebiesko przez 3 sekundy.

Pripojenie hernej mysí

Nastavenie hernej mysí ako káblová mysí

Dodaný kábel USB Type-C™ do Type-A zapojte do hernej mysí a do portu USB v počítači.

Nastavenie hernej mysí ako káblová mysí RF

- Dodaný USB dongle zapojte do portu USB v počítači.
- Spínač pripojenia prepnite do **bezdrôtového režimu RF 2.4 G**.

Nastavenie hernej mysí ako káblová mysí Bluetooth®

Spínač pripojenia prepnite do **režimu Bluetooth®**.

Režim párovania cez Bluetooth® s ďalšími hositeľskými zariadeniami (max. 3)

- Spínač pripojenia prepnite do **režimu Bluetooth®**.
- Stlačte tlačidlo **Pairing (Párovanie)** a podržte ho stlačené na 3 sekundy, kým nezačne blikať modrá kontrolka LED na hernej mysí. Po úspešnom sparovaní hernej mysí sa na nej rozsvieti modrá LED kontrolka na dobu 3 sekúnd.

Підключення ігрової миші

Налаштування ігрової миші як дротової
Підключіть кабелю USB Type-C™ / Type-A з комплектом до ігрової миші та до порту USB на комп'ютері.

Налаштування ігрової миші як бездротової (режим RF 2,4 ГГц)

- Підключіть бездротовий адаптер USB до порту USB на комп'ютері.
- Встановіть перемикач підключення в положення бездротового режиму **RF 2,4 ГГц**.

Налаштування ігрової миші як бездротової (режим Bluetooth®)

Встановіть перемикач підключення в положення бездротового режиму **Bluetooth®**.

Посідання в пару в режимі Bluetooth® з додатковими пристроями-хостами (макс. 3)

- Встановіть перемикач підключення на бездротовий **режим Bluetooth®**.
- Щоб подати ігрову миш в пару з іншим пристроєм, натисніть утримуйте кнопку **посідання** в парі 3 секунди, доки світлодіодний на ігровій миші почнуть мерехтяти блимками. Щойно ігрову миш буде успішно посідано в пару, світлодіодний індикатор на ігровій миші завітисється блимками на 3 секунди.

Ansuta spelmusen

Installera spelmusen som en kabelansluten mus

Anslut den medföljande USB Type-C™ till Type-A-kabeln till spelmusen och en USB-port på datorn.

Installera spelmusen som en trådlös RF-mus

- Anslut den medföljande USB-donglen till datorns USB-port.
- Ställ in kopplingsbrytaren på **trådlöst 2,4 G frekvensställe**.

Installera spelmusen som en trådlös Bluetooth®-mus

Ställ in kopplingsbrytaren på **Bluetooth®**.

Länka Bluetooth®-läge för fler värdenheter (max. 3)

- Ställ in kopplingsbrytaren på **Bluetooth®**.
- Håll **länkningsknappen** tryckt i 3 sekunder tills indikatorn på spelmusen börja blinka blå. När spelmusen har länkats kommer indikatorn på spelmusen att lysa blå i 3 sekunder.

Oppdaterer fastvaren og tilpass

- Koble spillmusen til datamaskinen med den medfølgende kabelen, og koble deretter den medfølgende USB-donglen til datamaskinens USB-port.
- Last ned og installer Armoury Crate-programvaren fr <https://rog.asus.com>.
- Følg instruksjonene i programvaren for å oppdatere fastvaren til spillmusen og dongle.
- Tilpass spillmusen ved hjelp av Armoury Crate.

Bruke funksjonen DPI On-The-Scroll

Du kan bruke funksjonen DPI On-The-Scroll til å tilpasse DPI-en til spillmusen din i bruke Armoury Crate.

- Trykk og hold inne **DPI-knappen** i 3 sekunder til LED-lampen på spillmusen lyser.

- Blå rullehjulet fremover eller bakover for å justere DPI. LED-fargetemperaturen på musen varierer avhengig av DPI-justeringen.
- Trykk **DPI-knappen** når du er ferdig med å tilpasse DPI-verdien for å lagre endringene.

Aktualizowanie oprogramowania układowego i dostosowywanie

- Podłącz mysz dla grycy do komputera przy użyciu dostarczonego kabla, a następnie podłącz dostarczony klucz USB do portu USB komputera.
- Pobierz i zainstaluj oprogramowanie Armoury Crate ze strony <https://rog.asus.com>.
- Wykonaj instrukcje w oprogramowaniu, aby zaktualizować oprogramowanie układowe myszy do gier i zaktualizować DPI.
- Dostosuj myszy do gier za pomocą oprogramowania Armoury Crate.

Korzystanie z funkcji dostosowywania DPI On-The-Scroll

Funkcja dostosowywania DPI On-The-Scroll umożliwia zmianianie ustawienia DPI myszy dla grycy bez korzystania z oprogramowania Armoury Crate.

- Naciśnij przycisk DPI i przytrzymaj go przez 3 sekundy, aż dioda LED myszy dla grycy zacznie świecić.
- Przesuń kołko przewijania do przodu lub do tyłu, aby dostosować DPI. W zależności od ustawienia DPI zmieni się odcień koloru dioda LED kołka mysz.
- Naciśnij przycisk DPI po zakończeniu ustawiania wartości DPI, aby zapisać wprowadzone zmiany.

Aktualizácia firmvéru a prísposobenie

- Herná myš pripojte k počítaču pomocou dodaného kábla a dodaný USB dongle zapojte do portu USB.
- Z lokality <https://rog.asus.com> si prevzmite súbor Armoury Crate a nainštalujte si ho.

- Podľa pokynov softvéru vykonajte aktualizáciu firmvéru hernej mysí a dongle.
- Hernéj mysí si prispôbte podľa aplikácie Armoury Crate.

Používanie funkcie Otočenie DPI On-The-Scroll

Funkcia Otočenie DPI On-The-Scroll umožňuje prispôbiť DPI hernej mysí bez pomoci Armoury Crate.

- Stlačte tlačidlo **DPI** a podržte ho stlačené na 3 sekundy, až kým na hernej mysí nebudú svietiť kontrolka LED.
- DPI nastavte rolovaním pomocou rolovacej kolieska dopredu alebo dozadu. Farebný odtieň LED kontrolka na mysí sa bude líšiť v závislosti od nastavenia DPI.
- Keď je hodnota DPI upravená, vykonané zmeny uložíte jedným stlačením tlačidla DPI.

تحديث البرنامج الثابت والتصصيل

- قم بتوصيل مِوس الألعاب بالكمبيوتر باستخدام الكابل المرفق، ثم وصّل دونجل USB المرفق بنقطة USB الموجودة في الحاسوب.
- قم بتحميل برنامج Armoury Crate ونصّيته من خلال الرابط <https://rog.asus.com>.

- اتّبع تعليمات البرنامج لتحديث البرنامج الثابت الخاص بمِوس الألعاب و دونجل.
- خصّص مِوس الألعاب ليك باستخدام برنامج Armoury Crate.

استخدام وظيفة DPI On-The-Scroll

تتيح لك وظيفة DPI On-The-Scroll تخصيص DPI الخاص بمِوس الألعاب دون استخدام Armoury Crate.

- اضغط على الزر **DPI** واضغط على زر **DPI** لمدة 3 ثوانٍ حتى تصفّى مؤشر LED الموجود على مِوس الألعاب.
- دور بكرة التمرير للأمام أو الخلف لتدبّط DPI. يتخطىف تدرج لون مؤشر LED الموجود على بكرة فّر حسب ضبط DPI.

- اضغط على زر **DPI** مرة واحدة ما أن تنتهي من تخصيص قيمة DPI لحفظ التغييرات المجرّاة.

Conectarea mouse-ului dvs. pentru jocuri

Conectarea mouse-ului dvs. pentru jocuri ca un mouse cu fir
Conectați cablul USB Type-C™ la Type-A inclus la mouse-ul pentru jocuri și la un port USB de pe computerul dvs.

Configurarea mouse-ului dvs. pentru jocuri ca un mouse RF fără fir

- Conectați dongle-ul USB inclus în pachet la portul USB de pe computer.
- Setați butonul de conectare la **modul wireless RF 2.4G**.

Configurarea mouse-ului dvs. pentru jocuri ca un mouse Bluetooth® fără fir

Setați butonul de conectare la **modul Bluetooth®**.

Asocierea modului Bluetooth® la dispozitive gazdă suplimentare (maxim 3)

1. Setați butonul de conectare la **modul Bluetooth®**.

- Apăsăți și mențineți apăsat butonul **DPI** timp de 3 secunde, până ce LED-ul dvs. de pe mouse-ul dvs. pentru jocuri se aprind.

2. Rotiți roata de derulare înaintea sau înapoi pentru a ajusta valoarea DPI. Nuanța de roșu a LED-ului de pe mouse va fi diferită, în funcție de ajustarea DPI.

- Apăsăți butonul **DPI** după ce ați finalizat particularizarea valorii DPI pentru a salva modificările efectuate.

Actualizarea firmware-ului și personalizarea

- Conectați mouse-ul pentru jocuri la computer cu ajutorul cablului USB inclus, apoi conectați dongle-ul USB inclus în pachet la portul USB.
- Descărcăți și instalați software-ul Armoury Crate de la adresa <https://rog.asus.com>.
- Urmați instrucțiunile din software pentru a actualiza firmware-ul mouse-ului pentru jocuri și dongle.
- Particularizați mouse-ul pentru jocuri cu ajutorul software-ului Armoury Crate.

Utilizarea funcției de reglare rapidă DPI On-The-Scroll

Funcția de reglare rapidă DPI On-The-Scroll vă permite să particularizați DPI pentru mouse-ul pentru jocuri fără a utiliza Armoury Crate.

- Apăsăți și mențineți apăsat butonul **DPI** timp de 3 secunde, până ce LED-ul dvs. de pe mouse-ul dvs. pentru jocuri se aprind.
- Rotiți roata de derulare înaintea sau înapoi pentru a ajusta valoarea DPI. Nuanța de roșu a LED-ului de pe mouse va fi diferită, în funcție de ajustarea DPI.

- Apăsăți butonul **DPI** după ce ați finalizat particularizarea valorii DPI pentru a salva modificările efectuate.

게이밍 마우스 연결하기

유선 마우스로서 게이밍 마우스 설정하기

제품과 함께 제공된 케이블을 사용하여 게이밍 마우스를 컴퓨터에 연결합니다. 후 제품과 함께 제공되는 USB Dongles을 컴퓨터의 USB 포트에 연결하기.

RF 무선 마우스로서 게이밍 마우스 설정하기

- 제품과 함께 제공되는 USB Dongles을 컴퓨터의 USB 포트에 연결합니다.

- 연결 스위치를 RF 2.4G 무선 모드로 설정합니다.

블루투스 무선 마우스로서 게이밍 마우스 설정하기

연결 스위치를 블루투스 무선 모드로 설정합니다.

추가적인 호스트 장치(최대 3개)에 대한 블루투스 페어링 모드

- 연결 스위치를 블루투스 무선 모드로 설정합니다.
- 위해 게이밍 마우스가 파란색으로 깜박일 때까지 **Pairing (페어링)** 버튼을 3초 동안 누르고 있습니다. 페어링 마우스가 성공적으로 페어링되면 게이밍 마우스의 LED 표시등이 3초 동안 파란색으로 깜박입니다.

ゲームマウスを接続する

有線モードで使用する
ケーブルを付属のケーブルを使用し本製品とコンピュータを接続し、USBレシーバーをパソコンのUSBポートに接続します。

2.4GHz ワイヤレスモードで使用する

- 本機底面に収納されているUSBレシーバーをコンピュータのUSBポートに接続します。
- 本機底面の接続モードスイッチを **2.4GHz ワイヤレスモード** に設定します。

Bluetooth® モードで使用する

本機底面の接続モードスイッチを **Bluetooth® モード** に設定します。

Bluetooth® 接続デバイスを追加する（最大3）

- 接続モードスイッチを **Bluetooth® モード** に設定します。
- ペアリングボタン** を 3秒以上押し続けると、LED が青色に点滅しペアリングモードに移行します。ペアリングが正常に完了すると LED が青色に 3秒間点灯します。

שימוש בפונקציית הכוונון DPI On-The-Scroll

פונקציית הכוונון DPI On-The-Scroll מאפשרת להחליט אישית את ה-DPI של המישהן בלי להשתמש ב-**Armoury Crate**.

- לחיצים לחיצה ממושבת על הנתון ה-DPI למשך 3 שניות עד שהנורית בעבר ה-גיימינג תהיה ב-**צבע**.
- גלובלי את עבר ה-גיימינג ל-**צבע** USB Type-C™ ל-**צבע** USB Type-C™.

DPI On-The-Scroll הכוונון

פונקציית הכוונון DPI On-The-Scroll מאפשרת להחליט אישית את ה-DPI של המישהן בלי להשתמש ב-**Armoury Crate**.

- לחיצים לחיצה ממושבת על הנתון ה-DPI למשך 3 שניות עד שהנורית בעבר ה-גיימינג תהיה ב-**צבע**.
- גלובלי את עבר ה-גיימינג ל-**צבע** USB Type-C™ ל-**צבע** USB Type-C™.

Safety Guidelines

- Keep the device away from liquid, humidity, or moisture. Operate the device only within the specific temperature range of 0°C(32°F) to 40°C(104°F). When the device exceeds the maximum temperature, unplug or switch off the device to let it cool down.
- ROG Polling Rate Booster can only be used on products whose output is LPS or P52.

安全說明

- 此產品只應在溫度不高於 40°C（104°F）的環境下使用。
- 不要接觸液體或潮濕環境，否則可能會導致故障。
- 限制ROG Polling Rate Booster只能在符合LPS或P52輸出的產品上使用。

本产品为微动开关产品，消费者使用时应遵守以下规范，以免造成危害或损坏。

- （一）本产品2.4G微动开关额定使用频率为2400-2483.5MHz,发射功率限值：10mW(Cispr), 频率范围：75Hz,搭载2.4GHz无线技术，通过75kV Dongle对连接PC，提供低延迟通讯传输，符合“微动开关距离无线电台发射设备目录和技术要求”；
- （二）不得擅自改变使用场景或使用条件，扩大发射频率范围，加大发射功率（包括额外加装发射功率放大器），不得擅自更改发射天线；
- （三）不得私自拆改无线技术（无线电台），产生有害干扰；
- （四）应当遵守电磁兼容国家标准《工业、科学及医疗（ISM）应用设备的干扰或其他合法设备的无线电（站）干扰》；
- （五）如符合其他合法的无线电电台（站）产生有害干扰时，应立即停止使用，并采取相应措施干扰后方可继续使用；
- （六）在航空器上和按照法律法规、国家有关规定、标准架设的无线电文台、气象台站站、卫星地球站（含测候、测雨、测接收、导航站）、等军用无线电电台（站）、机场等的电磁环境保护区内不得使用微动开关设备，应当遵守电磁环境防护及相关行业主管部门的规定；
- （七）禁止在民用机场电磁环境保护中心划定的、半径500米的区域内使用各类微动开关产品；

（八）本产品使用环境温度工作温度为0~45度，工作电压3.4-4.2V。

Notices

Limitation of Liability

Circumstances may arise where because of a default on ASUS' part or other liability, you are entitled to recover damages from ASUS. In each such instance, regardless of the basis on which you are entitled to claim damages from ASUS, ASUS is liable for no more than damages for bodily injury (including death) and damage to real property and tangible personal property; or any other actual and direct damages resulted from omission or failure of performing legal duties under this Warranty Statement, up to the listed contract price of each product.

ASUS will only be responsible for or indemnify you for loss, damages or claims based in contract, tort or infringement under this Warranty Statement.

This limit also applies to ASUS suppliers and its reseller. It is the maximum for which ASUS, its suppliers, and your reseller are collectively responsible.

UNDER NO CIRCUMSTANCES IS ASUS LIABLE FOR ANY OF THE FOLLOWING: (1) THIRD-PARTY CLAIMS AGAINST YOU FOR DAMAGES; (2) LOSS OF, OR DAMAGE TO, YOUR RECORDS OR DATA; OR (3) SPECIAL, INCIDENTAL, OR INDIRECT DAMAGES, OR FOR ANY ECONOMIC CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING LOST PROFITS OR SAVINGS), EVEN IF ASUS, ITS SUPPLIERS OR YOUR RESSELLER IS INFORMED OF THEIR POSSIBILITY.

RF Exposure Information (SAR)

This device meets the government's requirements for exposure to radio waves. This device is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission of the U.S. government.

The exposure standard employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit set by the FCC's 1.6 W/kg. Tests for SAR are conducted using standard operating positions accepted by the FCC with the EUT transmitting at the specified power level in different channels. The FCC has granted an Equipment Authorization for this device with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF exposure guidelines. For information on this device is on file with the FCC and can be found under the Display Grant section of www.fcc.gov/eet/arf/ccfcd after searching on FCC ID: EMIWMP19 / M50MPONGLE1

Federal Communications Commission Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference.
- This device must accept any interference received including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with manufacturer's instructions, may cause harmful interference. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAUTION! The use of shielded cables for connection of the monitor to the graphics card is required to assure compliance with FCC regulations. Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

Accessories that came with this product have been designed and verified for the product. Use of accessories not designed for this product may cause interference to prevent the risk of electric shock or fire.

付属品は本製品専用です。本製品を使用の際は、必ず製品パッケージに付属のケーブルを接続し、付属品以外のケーブルを使用しないでください。製品交換後もしくは、火災や感電の原因となる場合があります。

Compliance Statement of Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED)

This device complies with Innovation, Science and Economic Development Canada license exempt RSS (standards). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Déclaration de conformité de Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISED)

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement. CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Radio Frequency (RF) Exposure Information

The radiated output power of the Wireless Device is below the Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED) radio frequency exposure limits. The Wireless Device should be used in such a manner such that the potential for human contact during normal operation is minimized.

This device has been evaluated for and shown compliant with the ISED Specific Absorption Rate ("SAR") limits when operated in portable exposure conditions.

Informations concernant l'exposition aux fréquences radio (RF)

La puissance de sortie rayonnée du dispositif sans fil est inférieure aux limites d'exposition aux radiofréquences d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISED). Le dispositif sans fil doit être utilisé de manière à minimiser le potentiel de contact humain pendant le fonctionnement normal.

Cet appareil a été évalué et montré conforme aux limites de DAS (Débit d'Absorption Spécifique) de l'ISED lorsqu'il est utilisé dans des conditions d'exposition portables.

电子产品有害物质限制使用标识：图中数字为产品之环保使用期限。仅指电子产品中含有的有害物质不致发生外泄或突变，从而对环境造成污染或对人体、财产造成严重损害的风险。

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板及电子组件	×	○	○	○	○	○
塑胶外壳	○	○	○	○	○	○
按键	○	○	○	○	○	○
外部信号连接头及线材	○	○	○	○	○	○
电池	×	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的编制规定。
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超过 GB/T 26572 规定的限量要求，则该部件仍符合欧盟指令 2011/65/EU 的要求。
备注：本产品所示之环保使用期限，系指在一般正常使用状况下。

- 디바이스 사용 기간 동안 배터리 수명을 연장합니다.
- 디바이스 사용 기간 동안 배터리 수명을 연장합니다.

「產品之限制物質含有情況」之相關資訊，請參考下表：

單元	限制物質及其化學物質					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ^{VI})	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷電路板及電子組件	—	○	○	○	○	○
外殼	○	○	○	○	○	○
滾輪裝置	—	○	○	○	○	○
其他及鬆配件	—	○	○	○	○	○