


G413 TKL SE MECHANICAL GAMING KEYBOARD

Complete Setup Guide




logitech **G**

CONTENTS

English	3	Česká verze	33
Deutsch	5	Slovenčina	35
Français	7	Українська	37
Italiano	9	Eesti	39
Español	11	Latviski	41
Português	13	Lietuvių	43
Nederlands	15	Български	45
Svenska	17	Hrvatski	47
Dansk	19	Srpski	49
Norsk	21	Slovenščina	51
Suomi	23	Română	53
Ελληνικά	25	Türkçe	55
Русский	27	57	العربية
Polski	29	59	עברית
Magyar	31		

G413 TKL SE MECHANICAL GAMING KEYBOARD




logitech.com/support/G413TKLSE

SHORTCUT KEYS



FN + **INS** = Print screen

FN + **HOME** = Scroll lock

FN +





LOCKING WINDOWS KEY




LIGHTING PATTERNS



1. Static max brightness
2. Serpent
3. Reactive
4. Random Lights
5. Breathing





G413 TKL SE MECHANISCHE GAMING-TASTATUR





SONDERTASTEN

FN + **INS** = Bildschirm-Druck


FN + **HOME** = Rollen-Taste





SPERREN DER WINDOWS-TASTE



BELEUCHTMUSTERMUSTER




1. Statische max. Helligkeit
2. Serpent
3. Abfallender Farbverlauf
4. Zufallsbeleuchtung
5. Atemeffekt



CLAVIER DE JEU MÉCANIQUE

G413 TKL SE



logitech.com/support/G413TKLSE


TOUCHES DE RACCOURCI

FN + **INS** = Impression d'écran



FN + **HOME** = Arrêt défilement

FN +



F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10	F11	F12
...	...	Q	-	+	...



VERROUILLAGE DE LA TOUCHE WINDOWS




SCHÉMAS D'ÉCLAIRAGE



TASTIERA GAMING MECCANICA


G413 TKL SE





TASTI DI SCELTA RAPIDA

FN + **INS** = Stampa schermo



FN + **HOME** = Blocco scorrimento




BLOCCO DEL TASTO WINDOWS



PATTERN DI ILLUMINAZIONE



TECLADO MECÁNICO G413 TKL SE PARA GAMING




TECLAS DE ACCESOS DIRECTOS

FN + **INS** = Imprimir pantalla



FN + **HOME** = Bloqueo de desplazamiento

FN +



F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10	F11	F12
...



BLOQUEO DE WINDOWS




PATRONES DE ILUMINACIÓN



G413 TKL SE



TECLADO MECÂNICO PARA JOGOS





TECLAS DE ATALHO

FN + **INS** = Imprimir ecrã

FN + **HOME** = Scroll Lock





BLOQUEIO DA TECLA WINDOWS




PADRÕES DE ILUMINAÇÃO



1. Brilho máximo estático
2. Serpente
3. Reactivo
4. Iluminação aleatória
5. Respiração



G413 TKL SE MECHANICAL GAMING KEYBOARD




SNELTOETSEN

FN + **INS** = Print Screen



FN + **HOME** = Scroll Lock

FN +

F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10	F11	F12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---





WINDOWS-TOETS VERGRENDELLEN




VERLICHTINGSPATRONEN



1. Statische max. helderheid
2. Slang
3. Reactief
4. Willekeurig
5. Pulserend




G413 TKL SE – MEKANISKT SPELTANGENTBORD





SNABBKNAPPAR

FN + **INS** = Print Screen

FN + **HOME** = Scroll Lock





LÅSA WINDOWS-KNAPP




BELYSNINGSMÖNSTER



1. Statisk, maximal ljusstyrka
2. Böljande
3. Reaktiv
4. Slumpmässigt ljus
5. Pulsering



G413 TKL SE MEKANISK GAMINGTASTATUR




GENVEJSTASTER

FN + **INS** = Skærmbilleder



FN + **HOME** = Scroll Lock

FN +



F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10	F11	F12
...	-	+	...




LÅSNING AF WINDOWS-TAST



BELYSNINGSMØNSTRE





G413 TKL SE MEKANISK SPILLTASTATUR





HURTIGTASTER

FN + **INS** = Print Screen


FN + **HOME** = Scroll Lock




LÅSE WINDOWS-TAST




BELYSNINGSMØNSTRE




1. Statisk maks. lysstyrke
2. Slange
3. Reaktiv
4. Vilkårlig lys
5. Pulserende



FN + = Reduserer mønsterhastighet





MEKAANINEN G413 TKL SE -PELINÄPPÄIMISTÖ





PIKANÄPPÄIMET

FN + **INS** = Print screen


FN + **HOME** = Scroll Lock





WINDOWS-NÄPPÄIMEN LUKITUS




VALAISTUSKUVIOT



1. Staattinen enimmäiskirkkaus
2. Käärmme
3. Reagoiva
4. Satunnaisvalot
5. Hengitys



ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ G413 TKL SE




ΠΛΗΚΤΡΑ ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΩΝ

FN + **INS** = Print screen (Εκτύπωση οθόνης)



FN + **HOME** = Scroll lock (Κλείδωμα κύλισης)

FN +



F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10	F11	F12
...




ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΠΛΗΚΤΡΟΥ WINDOWS



ΜΟΤΙΒΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ



МЕХАНИЧЕСКАЯ ИГРОВАЯ КЛАВИАТУРА G413 TKL SE




КЛАВИШИ БЫСТРОГО ДОСТУПА

FN + **INS** = Снимок экрана



FN + **HOME** = Scroll Lock

FN +


F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10	F11	F12
...




БЛОКИРОВКА КЛАВИШI WINDOWS




СХЕМЫ ПОДСВЕЧИВАНИЯ



1. Статическая подсветка с максимальной яркостью
2. Змейка
3. Динамическая
4. Случайные лампочки
5. Пульсация



MECHANICZNA KLAWIATURA GAMINGOWA G413 TKL SE




KLAWISZE SKRÓTÓW

FN + **INS** = Print Screen



FN + **HOME** = Scroll Lock

FN +



F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10	F11	F12
...




BLOKOWANIE KLAWISZA SYSTEMU WINDOWS



SCHEMATY PODŚWIETLENIA



G413 TKL SE MECHANIKUS, JÁTÉKHOZ TERVEZETT BILLentyűzet




GYORSBILLENTYÜK

FN + **INS** = Képernyő nyomtatása



FN + **HOME** = Scroll Lock

FN +



F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10	F11	F12
...	...	Q	-	+	...




WINDOWS BILLENTYŰ ZÁROLÁSA



VILÁGÍTÁSI MINTÁZATOK



G413 TKL SE MECHANICAL GAMING KEYBOARD




KLÁVESOVÉ ZKRATKY

FN + **INS** = Print screen



FN + **HOME** = Scroll Lock

FN +



F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10	F11	F12
...	-	+	💡




ZAMČENÍ KLÁVESY WINDOWS



SVĚTELNÉ OBRAZCE



G413 TKL SE MECHANICAL GAMING KEYBOARD




KLÁVESOVÉ SKRATKY

FN + **INS** = Print screen



FN + **HOME** = Scroll Lock

FN +

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12





ZAMKNUTIE KLÁVESU WINDOWS




SVETELNÉ OBRAZCE



1. Statický max. jas
2. Had
3. Reaktívne
4. Náhodné svetelné obrazce
5. Pulzovanie




МЕХАНІЧНА ІГРОВА КЛАВІАТУРА G413 TKL SE





КЛАВІШІ ШВИДКОГО ДОСТУПУ

FN + **INS** = Знімок екрана


FN + **HOME** = Блокування прокручування





БЛОКУВАННЯ КЛАВІШI WINDOWS




СХЕМИ ПІДСВІЧУВАННЯ



1. Статичне підсвічування з максимальною яскравістю
2. Змійка
3. Динамічне
4. Випадкові лампочки
5. Пульсація



G413 TKL SE MEHAANILINE MÄNGUKLAVIATUUR




KIIRKLAHVID

FN + **INS** = Ekraanipilt



FN + **HOME** = Kerimislukk

FN +

F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10	F11	F12
...	-	+	...




WINDOWSI KLAHVI LUKUSTAMINE




VALGUSTUSE MUSTRID




1. Staatiline maksimaalne heledus
2. Madu
3. Reageeriv
4. Juhuslikud tuled
5. Hingab



FN + = Vähendab mustri kiirust





G413 TKL SE MEHĀNISKĀ DATORSPĒĻU TASTATŪRA





ĀTRO FUNKCIJU TAUSTIŅI

FN + **INS** = Ekrānuzņēmums

FN + **HOME** = Ritslēga taustiņš





"WINDOWS" TAUSTIŅA BLOKĒŠANA




IZGAISMOJUMA REŽĪMI



1. Statisks maksimālais spilgtums
2. Čūskveida
3. Reaktīvs
4. Izgaismojas nejaušā secībā
5. Lēni mainās spilgtums




G413 TKL SE MECHANINĖ ŽAIDIMŲ KLAVIATŪRA





NUORODŲ KLAVIŠAI

FN + **INS** = Padaro ekrano momentinį vaizdą



FN + **HOME** = Slinkties fiksavimas



„WINDOWS“ KLAVIŠO UŽRAKINIMAS




APŠVIETIMO REŽIMAI



МЕХАНИЧНА КЛАВИАТУРА ЗА ГЕЙМЪРИ

G413 TKL SE




КЛАВИШИ ЗА БЪРЗ ДОСТЪП

FN + **INS** = Печат на екрана



FN + **HOME** = Scroll Lock

FN +



F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10	F11	F12
...	-	+	...




ЗАКЛЮЧВАНЕ НА КЛАВИША WINDOWS



МОДЕЛИ НА ОСВЕТИЯВАНЕ




MEHANIČKA TIPKOVNICA ZA IGRANJE G413 TKL SE





TIPKOVNIČKI PREČACI

FN + **INS** = Snimka zaslona



FN + **HOME** = Zaključavanje listanja




ZAKLJUČAVANJE TIPKE WINDOWS



MODEL OSVJETLJENJA




G413 TKL SE MEHANIČKA IGRAČKA TASTATURA





TASTERI PREČICE

FN + **INS** = Funkcija tastera Print screen



FN + **HOME** = Funkcija tastera Scroll lock




ZAKLJUČAVANJE TASTERA WINDOWS



ŠEME OSVETLJENJA





G413 TKL SE MEHANSKA IGRIČARSKA TIPKOVNICA





BLIŽNJIČNE TIPKE

FN + **INS** = Tipka »Print Screen«



FN + **HOME** = Funkcija »Scroll lock«




ZAKLENITEV TIPKE WINDOWS



SVETLOBNI VZORCI



TASTATURĂ G413 TKL SE MECANICĂ PENTRU JOCURI




TASTE PENTRU COMENZI RAPIDE



FN + **INS** = Print screen

FN + **HOME** = Scroll lock


FN +





BLOCAREA TASTEI WINDOWS




MODELE DE ILUMINARE



1. Luminozitate statică maximă
2. Sarpe
3. Reactiv
4. Lumini aleatorii
5. Pâlpâire





G413 TKL SE MEKANİK OYUN KLAVYESİ





KISAYOL TUŞLARI

FN + **INS** = Yazdırma ekranı


FN + **HOME** = Kaydırma kilidi





WINDOWS TUŞUNU KİLİTLEME




AYDINLATMA DÜZENLERİ



1. Statik maksimum parlaklık
2. Kıvrak
3. Reaktif
4. Rastgele Işıklar
5. Canlı



لوحة مفاتيح ألعاب ميكانيكية G413 TKL SE






مفاتيح الاختصار

FN + **INS** = لقطة الشاشة



FN + **HOME** = تقليل التمرير

FN +






أنماط السطوع



G413 TKL SE מכונית דגם




מקשי קיצור



FN + **INS** = הדפסת מסך

FN + **HOME** = נעילת גלילה

FN +

F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10	F11	F12
...	...	Q	-	+	...





תבניות תאורה

